




## CD-MDポータブルシステム


# RC-T1MD-H Clavia

## ● デモ表示について

電源コードを家庭用コンセントに接続するだけで表示窓が点灯し、デモ表示になります。デモ表示をしないようにするには、電源「切」のとき本体のCOLOR CHANGE/DEMOボタンを2秒以上押してください。「DEMO CLEAR」が表示されます。この状態にしてからお使いください。詳しくはいページをご覧ください。









MDLP



ーお買いあげありがとうございますー

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に③~⑤ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

お使いになる前に………3

準備………14

聞く……18

録音する(MD、テープ)……30

編集する…………37

オートパワーオフ・タイマーを使う…49

知っておいてほしいこと………54

もくじは②ページにあります。

Clavia とは、ドイツ語の 「鍵盤楽器」の意からの造語 です

# もくじ

お使いになる前に ページ
●安全上のご注意
● 使用上のご注意
・付属品の確認
• CDについて ····································
• MDについて8
● カセットテープについて 9
● 各部の名前
· 本体部···································
· 衣小念(ディスプレイ)
・リモコンの乾電池の入れかた
準備 ページ
● 接続······14~15
・アンテナの接続と調節
・他の機器、電源コードの接続 ・表示窓のデモ表示について
● 時計を合わせる(現在時刻と曜日の設定)··········16
<ul><li>ディスプレイカラーを変える······17</li></ul>
・表示窓の明るさを変えるときは
(ディマー機能) ····································
・お知らせイルミについて
· お知らせイルミについて
・お知らせイルミについて
<b>聞く</b> ・簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ)・・・・・・18
<b>間く</b>
<b>間く</b>
<b>間く</b> <ul> <li>簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
<b>間く</b> <ul> <li>簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ)・18</li> <li>・音量・音質の調節・19</li> <li>・音量の調節・99</li> <li>・ α サウンドを選ぶ・99</li> <li>・ 音質の調節(リモコンのみ)・99</li> </ul>
■ 19 ページ  ●簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ)・・・18  ● 音量・音質の調節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<b>間く</b> <ul> <li>簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ)・18</li> <li>・音量・音質の調節・19</li> <li>・音量の調節・99</li> <li>・ α サウンドを選ぶ・99</li> <li>・ 音質の調節(リモコンのみ)・99</li> </ul>
■ 1 ページ  ● 簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ)・・・・18  ● 音量・音質の調節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ 18 ページ  ●簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ) 18 ● 音量・音質の調節 19 ・音量の調節 19 ・音量の調節・・ で、 な サウンドを選ぶ・・ で で で で で で で で で で で で で で で で で で
■ 簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ) 18  ● 音量・音質の調節 19  ・音量の調節 99  ・音量の調節 99  ・音質の調節(リモコンのみ) 99  ・ 重低音を強調する(リモコンのみ) 99  ● 放送(ラジオ)を聞く 20  ● 放送局を記憶させる(プリセット) 21  ・ オートプリセット/マニュアルプリセット 21  ● CDを聞く/MDを聞く 22~25  ・表示窓の表示を変えるには 33
■ 簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ) 18
■ 簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ) 18  ● 音量・音質の調節 19  ・音量の調節 99  ・音質の調節(リモコンのみ) 99  ・音質の調節(リモコンのみ) 99  ・ 重低音を強調する(リモコンのみ) 99  ● 放送(ラジオ)を聞く 20  ● 放送局を記憶させる(プリセット) 21  ・ オートプリセット/マニュアルプリセット 21  ・ 表示窓の表示を変えるには 22~25  ・ 表示窓の表示を変えるには 23  ・ ダイレクト演奏 23  ・ プログラム演奏 24
■ 18
■ 簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ) 18  ● 音量・音質の調節 19  ・音量の調節 99  ・音質の調節(リモコンのみ) 99  ・音質の調節(リモコンのみ) 99  ・ 重低音を強調する(リモコンのみ) 99  ● 放送(ラジオ)を聞く 20  ● 放送局を記憶させる(プリセット) 21  ・ オートプリセット/マニュアルプリセット 21  ・ 表示窓の表示を変えるには 22~25  ・ 表示窓の表示を変えるには 23  ・ ダイレクト演奏 23  ・ プログラム演奏 24
■ 18
■ 19 ページ  ●簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ) 18 ● 音量・音質の調節 19 ・音量の調節 19 ・音量の調節 19 ・音質の調節(リモコンのみ) 19 ・ 重低音を強調する(リモコンのみ) 19 ・ 放送(ラジオ)を聞く 20 ● 放送局を記憶させる(プリセット) 21 ・ オートプリセット/マニュアルプリセット 21 ・ 表示窓の表示を変えるには 22 ~25 ・ 表示窓の表示を変えるには 23 ・ ダイレクト演奏 23 ・ プログラム演奏 24 ・ 無作為な順番で聞く(ランダム演奏) 25 ・ くり返して聞く(リピート演奏) 25
情覚している。 第単操作(電源の入/切、イチ押しブレイ) 18  ・音量・音質の調節 19 ・音量の調節 19 ・音質の調節 19 ・音質の調節(リモコンのみ) 19 ・重低音を強調する(リモコンのみ) 19 ・放送(ラジオ)を聞く 20 ・放送局を記憶させる(ブリセット) 21 ・オートプリセット/マニュアルプリセット 21 ・オートプリセット/マニュアルプリセット 22 ・表示窓の表示を変えるには 23 ・ダイレクト演奏 23 ・無作為な順番で聞く(ランダム演奏) 23 ・無作為な順番で聞く(ランダム演奏) 25 ・無作為な順番で聞く(リピート演奏) 26 ・MDのグループ演奏 26

録音する(MD、テープ)	ページ
●録音する前に	30~31
● <b>録音する前に</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30
・テープに録音するとき	31
・録音終了音(ビープ音)を設定する・・・・・・・・・	31
◆ MDに録音する ····································	32 ~ 34
· <b>MD</b> に録音する前の設定 ······	32
· CDからの録音 ····································	<u>აა</u>
・放送(ラジオ)やテープ、他の機器の音声を録 <b>◆ テープに録音する ·························</b>	
	)O - (OO
編集する(リモコンを使います)	ページ
● タイトルをつける	37~39
● MDをグループ編集する [4	10~44
· グループをつくる( <b>FORM GR</b> )	
· グループに登録する(ENTRY GR)·········	42
· グループを分ける( <b>DIVIDE GR</b> )·············	
・グループをつなげる ( <b>JOIN GR</b> ) ·······	
・グループを移動する( <b>MOVE GR</b> ) ··········	
・グループを解消する(UNGROUP/UNGROUP A	
・グループを消す( <b>ERASE GR</b> )················	
<ul><li>●曲を編集する····································</li></ul>	¥5 <b>~</b> [48]
<ul><li>・ 曲を分ける(DIVIDE)</li><li>・ 曲をつなげる(JOIN)</li></ul>	····· <u>46</u>
· 曲をつなげる( <b>JOIN</b> ) ····································	47
· 曲を移動する (MOVE) ····································	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
<ul><li>・ 曲を移動する (MOVE) ····································</li></ul>	•••••• 47 ••••• 48
· 曲を移動する (MOVE) ····································	•••••• 47 ••••• 48
<ul><li>・曲を移動する(MOVE)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	47 48 48
<ul><li>・曲を移動する(MOVE)</li><li>・曲を消す(ERASE)</li><li>・全曲を消す(ALL ERASE)</li></ul> <li>オートパワーオフ・タイマーを使う</li>	47 48 48
<ul> <li>・曲を移動する (MOVE)</li> <li>・曲を消す (ERASE)</li> <li>・全曲を消す (ALL ERASE)</li> <li>・オートパワーオフ・タイマーを使う</li> <li>・オートパワーオフ機能を使う</li> </ul>	47 
<ul> <li>・曲を移動する(MOVE)</li> <li>・曲を消す(ERASE)</li> <li>・全曲を消す(ALL ERASE)</li> <li>・オートパワーオフ・タイマーを使う</li> <li>・タイマーを使う</li> <li>・自覚ましタイマー(タイマー再生)</li> </ul>	47 48 49 49
<ul> <li>・曲を移動する(MOVE)</li> <li>・曲を消す(ERASE)</li> <li>・全曲を消す(ALL ERASE)</li> <li>・オートパワーオフ・タイマーを使う</li> <li>・タイマーを使う</li> <li>・自覚ましタイマー(タイマー再生)</li> </ul>	47 48 49 49
<ul> <li>・曲を移動する(MOVE)</li> <li>・曲を消す(ERASE)</li> <li>・全曲を消す(ALL ERASE)</li> <li>・オートパワーオフ・タイマーを使う</li> <li>・タイマーを使う</li> <li>・自覚ましタイマー(タイマー再生)</li> </ul>	47 48 49 49
<ul> <li>・曲を移動する(MOVE)</li> <li>・由を消す(ERASE)</li> <li>・全曲を消す(ALL ERASE)</li> <li>・オートパワーオフ・タイマーを使う</li> <li>・タイマーを使う</li> <li>・目覚ましタイマー(タイマー再生)/録音タイマー</li> <li>・おやすみタイマー(SLEEP)</li> </ul>	47 48 49 49
<ul> <li>・曲を移動する(MOVE)</li> <li>・由を消す(ERASE)</li> <li>・全曲を消す(ALL ERASE)</li> <li>・オートパワーオフ・タイマーを使う</li> <li>・タイマーを使う</li> <li>・自覚ましタイマー(タイマー再生)</li> <li>・おやすみタイマー(SLEEP)</li> </ul>	47 48 49 49
<ul> <li>・曲を移動する(MOVE)</li> <li>・曲を消す(ERASE)</li> <li>・全曲を消す(ALL ERASE)</li> <li>・オートパワーオフ・タイマーを使う</li> <li>・タイマーを使う</li> <li>・自覚ましタイマー(タイマー再生)</li> <li>・おやすみタイマー(SLEEP)</li> </ul> 知っておいてほしいこと	47 48 48 49 30 49 50 53 ベージ ベージ
<ul> <li>・曲を移動する(MOVE)</li> <li>・由を消す(ERASE)</li> <li>・全曲を消す(ALL ERASE)</li> <li>・オートパワーオフ・タイマーを使う</li> <li>・タイマーを使う</li> <li>・自覚ましタイマー(タイマー再生) /録音タイマー(SLEEP)</li> <li>知っておいてほしいこと</li> <li>・お手入れ</li> </ul>	48 48 48 49 50 ~ 53 50 ~ 52 
<ul> <li>・曲を移動する(MOVE)</li> <li>・曲を消す(ERASE)</li> <li>・全曲を消す(ALL ERASE)</li> <li>・オートパワーオフ・タイマーを使う</li> <li>・タイマーを使う</li> <li>・自覚ましタイマー(タイマー再生) /録音タイマー</li> <li>・おやすみタイマー(SLEEP)</li> <li>知っておいてほしいこと</li> <li>・お手入れ</li> <li>・MDの技術解説</li> </ul>	47 48 48 49 30 50 53 30 54 54
<ul> <li>・曲を移動する(MOVE)</li> <li>・由を消す(ERASE)</li> <li>・全曲を消す(ALL ERASE)</li> <li>・オートパワーオフ・タイマーを使う</li> <li>・タイマーを使う</li> <li>・自覚ましタイマー(タイマー再生)         /録音タイマー</li> <li>・おやすみタイマー(SLEEP)</li> <li>知っておいてほしいこと</li> <li>・お手入れ</li> <li>・MDの技術解説</li> <li>・MDの制約について</li> <li>・SCMS(Serial Copy Management Syste</li> </ul>	48 48 48 49 50 ~ 53 50 ~ 52 54 54 55 m)55
<ul> <li>・曲を移動する(MOVE)</li> <li>・曲を消す(ERASE)</li> <li>・全曲を消す(ALL ERASE)</li> <li>・オートパワーオフ・タイマーを使う</li> <li>・タイマーを使う</li> <li>・自覚ましタイマー(タイマー再生) /録音タイマー</li> <li>・おやすみタイマー(SLEEP)</li> <li>知っておいてほしいこと</li> <li>・お手入れ</li> <li>・MDの技術解説</li> </ul>	48 48 48 49 50 ~ 53 50 ~ 52 54 54 55 m)55
<ul> <li>・曲を移動する(MOVE)</li> <li>・由を消す(ERASE)</li> <li>・全曲を消す(ALL ERASE)</li> <li>・オートパワーオフ・タイマーを使う</li> <li>・タイマーを使う</li> <li>・自覚ましタイマー(タイマー再生)         /録音タイマー</li> <li>・おやすみタイマー(SLEEP)</li> <li>知っておいてほしいこと</li> <li>・お手入れ</li> <li>・MDの技術解説</li> <li>・MDの制約について</li> <li>・SCMS(Serial Copy Management Syste</li> </ul>	47 48 48 49 50 ~ 53 ~ 52 ~ 54 ~ 55 m) ~ 55 56 ~ 57
<ul> <li>・曲を移動する(MOVE)</li> <li>・由を消す(ERASE)</li> <li>・全曲を消す(ALL ERASE)</li> <li>・オートパワーオフ・タイマーを使う</li> <li>・9イマーを使う</li> <li>・自覚ましタイマー(タイマー再生)</li> <li>/録音タイマー</li> <li>・おやすみタイマー(SLEEP)</li> <li>知っておいてほしいこと</li> <li>・お手入れ</li> <li>・MDの技術解説</li> <li>・MDの制約について</li> <li>・SCMS(Serial Copy Management Syste</li> <li>・故障かな?と思う前に</li> <li>・MDのメッセージ表示一覧</li> </ul>	48 48 48 49 50 ~ 53 .50 ~ 52 .50 ~ 54 .55 m) · · 55 m) · · 55 66 ~ 57
<ul> <li>・曲を移動する(MOVE)</li> <li>・由を消す(ERASE)</li> <li>・全曲を消す(ALL ERASE)</li> </ul> オートパワーオフ・タイマーを使う <ul> <li>・タイマーを使う</li> <li>・自覚ましタイマー(タイマー再生)</li> <li>/録音タイマー</li> <li>・おやすみタイマー(SLEEP)</li> </ul> 知っておいてほしいこと <ul> <li>・お手入れ</li> <li>・MDの技術解説</li> <li>・MDの制約について</li> <li>・SCMS(Serial Copy Management Syste</li> <li>・故障かな?と思う前に</li> </ul>	48 48 48 48 49 50 53 50 52 54 54 55 67 57 58

## 安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

## 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

## ⚠警告

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示しています。

## ●絵表示の説明

注意をうながす記号





行為を禁止する記号





行為を指示する記号





一般的指示

電源プラグを抜く

## ⚠警告

## 万一、次のような異常が発生したとき はすぐに使用をやめる。

●煙が出ている、へんなにおい がするとき



電源プラグを抜く



- ●内部に水や異物が入ってしまったとき
- ●落としたり、破損したとき
- ●電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など)



電源プラグを抜く



すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから抜く。異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

## 分解や改造をしない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上 げの販売店にご依頼ください。





風呂場では使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



## **爪警告**

## 本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などか ら、金属物や燃えやすいものが 入ると、火災や感電の原因とな ります。特に小さいお子様のい るご家庭では注意してください。





## 電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となりま す。特に、次のことに注意してください。

- ●電源コードを加工しない
- 雷源コードを無理に曲げない
- ●電源コードをねじらない
- ●電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけ ない
- ●電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



## 本機の上に水などの入った容器を置 かない。

花びん、化粧品、薬品など水の 入った容器を置かないでくださ い。こぼれたり、中に水が入っ た場合は、火災や感電の原因と なります。



水ぬれ禁止

## 雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源 プラグに触れない。

感電の原因となります。





## 電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱 したりほこりが付着して火災や 感電の原因となります。また、 たこ足配線も、コードが熱を持 ち危険ですのでしないでくださ し





## 表示された電源電圧(交流100ボルト) で使用する。

本機の包装に使用しているポリ袋は、

小さなお子様の手の届くところに置か

表示された電源電圧以外では、 火災・感電の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内 のみです。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



## 電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、 ゴミやほこりがたまって湿気を 吸うと、絶縁低下を起こして、 火災の原因となります。定期的 に電源プラグをコンセントから 抜き、ゴミやほこりを乾いた布 で取り除いてください。



頭からかぶると窒息の原因とな ります。





## 

## 電源プラグを抜くときは、 電源コードを引っ張らない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。電源プラグを持って抜いてください。





## 置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、 油煙や湯気が当たる所
- ●湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる 所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因となることがあり ます。



ぬれ手禁止

## ぐらついた台の上や傾いた所など 不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり、 落ちたりして、けがの原因とな *((* ることがあります。




## 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。安全および節電のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグを抜く



## 通風孔をふさいだり、 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさ ぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまに しない
- ●本箱、押し入れなど風通しの 悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- ●本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置か ない
- 設置するときは、壁などから 10 cm以上離す



## **| 注意**

## お手入れをするときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わず かな電流が流れています。電源 プラグがコンセントに接続され ていると、感電の原因となるこ とがあります。






## ディスク挿入口に、手を入れない。

けがの原因になることがありま す。特に小さなお子様のいるご 家庭ではご注意ください。









雷源プラグを抜く

## 移動するときは、接続したコードや 電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コー ドが傷つき、火災や感電の原因 となることがあります。



電源プラグを抜く

## 3年に一度は内部の清掃を 販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使 用すると、火災の原因となるこん とがあります。特に、湿気の多 くなる梅雨期の前に行なうと、 より効果的です。



## はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピー カーを破損したり、聴力障害の 原因となることがあります。 電源を切る前に音量(ボリュー ム)を下げておき、電源が入っ てから徐々に上げてください。







## ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない。

耳を刺激するような大きな音量 で長時間続けて聞くと、聴力に 悪い影響を与えることがありま す。



## 電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれ して、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあり ます。次のことに注意してください。

- ●指定以外の電池を使用しない
- ●電池のプラス(+)とマイナス (-)を間違えない
- ●電池のプラス(+)とマイナス (-)をショートさせない
- ●電池を加熱しない
- ●分解しない
- ●火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- ●種類の違う電池と混ぜて使用しない
- ●乾電池は充電しない
- ●長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、リモコン の内部についた液をよく拭きとってください。 万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗 い流してください。



## 使用上のご注意


## 本機やテープ、CD、MDの置き場所について

●故障などを防止するため次の場所は避けてください。



・湿気やほこりの多い所

・直射日光が当たる所や暖房器のそば



・アンプやテレビのすぐそば

・不安定な所

・極端に寒い所



- ・磁気を発生する所
- 振動の激しい所
- ·OA 機器やけい光灯のすぐそば
- ・寒い所から急に暖かい部屋へ 移動したのちしばらくの間

## ヘッドホンについて

ヘッドホンをご使用になるときは耳を刺激しないよう、 適度な音量でお楽しみください。



■ステレオを聞くときのエチケット ステレオで音楽をお楽しみになるときは、 隣近所に迷惑がかからないような音量で お聞きください。特に、夜は小さな音で も周囲によく通るものです。窓をしめた り、ヘッドホンをご使用になるなどお互 いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

このマークは音のエチケットのシンボル マークです。

## 露がついたら

次のような場合、本機のレンズに露(水滴)が付いてCDやMDが正しく演奏できない場合があります。

- ●暖房を始めた直後
- ●湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- ◆冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき

電源を入れたまま、約1~2時間待ってからお使いください。

## 付属品の確認


お使いになる前に付属品をお確かめください。



リモコン RM-SRCT 1 MD (1個)



単3形乾電池(2本)(リモコン動作確認用)



電源コード(1本)



AMループアンテナ (1個)

## CDについて

## CDの取り扱いかた

● ケースからの出し入れ

センターホルダーを押さえ



演奏面(虹色に光っている面)に 触れないように持って出す。

文字のある面を上にして…



上から押さえて入れる。

- ◆CDにテープやシールなどを張ったり字を書いたりしないでください。
- CDは曲げないでください。



- ハートや花などの形をしたシェイプCD (特殊形状のCD) は、絶対に使用しないでください。 故障の原因となります。


## CD-R/CD-RWディスクについて

お客様が編集したCD-R/CD-RWディスクは、ファイナライズ処理がされているディスクに限り本機でお楽しみいただけます。


- ●音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R/CD-RWディスクが再生できます。ただし、ディスクの 特性や記録状態によっては再生できないことがあり ます。
- MP3/WMAフォーマットには対応しておりません。
- CD-R/CD-RWディスクをお使いになる前に、ディスクの使用上の注意をよくお読みください。
- ディスクの特性・傷・汚れまたはプレーヤーのレンズの汚れ・結露などにより本機で演奏できないことがあります。
- 音楽用のCDフォーマット以外で記録したことのあるCD-RWディスクは、いったん全曲を消去してください。そのまま使用すると、突然大きな音が出てスピーカーを破損するなどの原因になります。

## CDのお手入れ

演奏する前に、演奏面についたほこりやゴミ、指紋などを 柔らかい布でふきとってください。 必ず内側から外側にふいてください。



必ず内側から外側へ



連続したキズは音飛び の原因となります。


● シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナー などは絶対に使用しないでください。

## MDについて

#### MDの取り扱いかた

#### シャッターは開けないで

MDのシャッターは、開かないようにロックされています。無理に開けようとするとMDがこわれます。



#### 置き場所に気をつけて

次のようなところには置かないでください。

- ・直射日光が当たるところや車の中など温度の高いところ
- ・風呂場など湿気の多いところ
- ・ 海辺や砂場など、砂ぼこりが多いところ


ディスクが反ったり、汚れやキズなどで使えなくなる原因となります。

#### 定期的にお手入れを

MDにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってから使用してください。

## 大切な録音を消さないために

録音用MDには、大切な録音を間違って消さないための、誤消去防止つまみがついています。録音や編集が終わったら、カートリッジ側面の誤消去防止つまみをスライドさせ開いた状態にしておきます。新しく録音や編集をしなおすことができなくなります。録音や編集をしなおすときは、閉じた状態に戻してください。



## 〈お知らせ〉

- ●曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置には張らないでください。万一、ラベルエリアよりはみ出したり、はがれかかったままMDを挿入すると、故障の原因となります。
- MDは♪などの矢印に従って正しく入れてください。

間違った方向で挿入すると、故障の原因となります。



## カセットテープについて


## カセットテープの取り扱いかた

- テープに**たるみ**があります と、巻き込んだり、故障の 原因になります。使用する 前に右図のようにしてたる みを取り除いてください。
- 矢印方向に 鉛筆を回す。
- テープを引き出したり、テー プ面にふれないでください。
- C-120やC-150などの長時間テープは、使用しないでくだ さい。

長い時間録音や再生ができて便利ですが、テープが薄く 伸びやすいため機器内部に巻き込まれる原因となりま す。

● リーダーテープについて


テープの始まりと終わりには、録音できない部分(リー ダーテープ)があります。録音する前にこのリーダー テープの部分を巻き取っておきましょう。



#### 大切な録音を消さないために

カセットテープには誤消去防止用のツメ(タブ)がついてい ます。

●ツメを折っておくと録音(消去) ●再び録音したいときはツメの ができなくなり、誤って消し 穴をセンロハンテープなどで てしまうことが防げます。 ふさぎます。




## ご注意

◆本機は、ノーマルテープ(TYPE I)の録音・再生に対応 しております。ハイポジション(TYPEII)やメタルテ-プ(TYPEIV)には対応しておりませんので、使用しない でください。

特性が異なるため、正しく録音されません。また、再 生しても正しい音質にはなりません。

## 本体部



## 本体部


## MULTI CONTROLボタン・ TAPE **▼** ト ボタン 18 28 ソース(音源)によって働きが異なります。 ソース(音源)を「TAPE」にしたり、 テープの走行方向を変えることができます。 **444** 電源を入れることもできます。 REW (巻戻し)と テープ テープの停止28 (TAPE) のとき FF(早送り) 28 FM/AM/AUXボタン182029 ソース(音源)を「放送(ラジオ)」または TUNING MODE マニュアル選局/ **(ラジオ)** のとき 「AUX」にすることができます。 (マニュアル選局とプリ) プリセット選局 20 押すごとに 、セット選局の切換 **20** / $FM \rightarrow AM \rightarrow AUX$ と選べます。 表示窓(ディスプレイ) -電源を入れることもできます。 12ページをご覧ください。 カセットホルダー 28 ここを開けてカセットテープ TAPE RECボタン35 を入れます。 テープに録音するとき使います。 ▲(テープ取出し)部 28 カセットホルダーを開閉すると き、この部分を押します。 0-0 00 900 △Vktor お知らせイルミ のランプ 17

本機の状態によって以下のように点灯(または点滅)します。


点 灯	<ul><li>・通常(Info. ON):お知らせイルミが 「入」のとき</li></ul>
消灯	<ul> <li>Info. OFF: お知らせイルミが「切」のとき</li> <li>DIMMER 1またはDIMMER 2に設定されているとき</li> <li>おやすみタイマー動作中(オートディマー機能「オン」)</li> </ul>
明るい ←→ 暗い (ゆっくりくり返し)	·α SOUND「オン」のとき
全て赤く点灯し たあと上から順 に点滅し下がる / 録音残量のお およその目安	·CD→MD/テープへの録音のとき ·MD→テープへの録音のとき
表示	

赤く2回点滅	·CD/MDがNO DISCのとき ·テープなしでTAPE ◀▶ を押したとき ·MDの録音·編集でWriting表示のとき ·テープの録音が終了したとき
赤く4回点滅	· <b>MD</b> (またはテープ)が録音不可のとき
赤く点灯し、 下から上に 流れる	·テープ <b>→MD</b> への録音のとき · <b>FM/AM</b> または <b>AUX→MD</b> /テープへ の録音のとき ·テープを消去中のとき

## 表示窓(ディスプレイ)





## リモコン (RM-SRCT1MD)



説明のないボタンは、本体の各ボタンと同じ働きをします。


## リモコンの乾電池の入れかた






## 2 乾電池を入れる

単3形乾電池を2本入れます。 リモコン内部の表示に極性 (+、一)を合わせて正しく入りれます。



## 3 裏ブタをしめる

矢印の方向に戻します。




#### 〈お知らせ〉

- リモコン操作できる距離が短くなったときは、電池が消耗してきています。
  - 2本とも新しい電池(単3形アルカリ乾電池など)に交換してください。
- 付属の乾電池は動作確認用です。早目に新しい乾電池と 交換してください。

乾電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを、リモコン内部 の表示通り正しく入れてください。

## ● リモコン操作のしかた



- ●リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ●他のラジオにノイズ(雑音)が入るときは、離してお使いください。
- ●次のような状態で使用しないでください。動作しないことがあります。
  - ・リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たってい るとき
  - ・リモコン受光部の前にリモコンの信号を妨げる物があるとき


## アンテナの接続と調節

#### 〈お知らせ〉


- アンテナを接続しないと、AM放 送を聞くことはできません。
- ◆AMループアンテナは、金属製の 机の上やパソコン、テレビなど の近くに置かないでください。 受信状態が悪くなります。

## ロッドアンテナ(FM放送用)・


伸ばして最も良く受信できるよう に長さ、角度を調節します。



● 付属のAMループアンテナの接続と調節



本体からできるだけ 離し、左右に回して みて最も良く受信で きる所に置きます。 束ねてある線は よく伸ばして使 ってください



AMループアンテナの線は白線側をAM **EXT**端子、黒線側を **/h** (アース) 端子に 接続します。逆につなぐと雑音が多くな ることがあります。

## ● 屋外アンテナの接続

- · FM放送の場合、ロッドアンテナ では雑音が多くて聞きにくいと きは、市販のFM用屋外アンテ ナを使います。マンションなど では、壁のVHF TV用の共聴ア ンテナ端子も利用できます。
- · AM放送の場合、市販の単線コー ド(3m~5mの電線)を使いま す。


## アンテナコネクター: FM用屋外アンテナ(市販) , VZ-71A(別売り) 同軸ケーブル(3C-2V) (市販) **ANTENNA** / AMループアンテナ よじる 単線コード (電線) AMループアンテナ (付属品) 単線コード (電線):3m~5m(市販)を屋外アンテナにします。

#### 〈お知らせ〉

- ■屋外アンテナの設置は、技術と経験を必要としますので 詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。
- 電波状態によっては、FMフィーダーアンテナ: CN-511 A(別売り)がアンテナコネクターと一緒にご利用になれます。
- ●アンテナを接続したら、コードを引いてみてしっかり接 続されているか確認してくだい。

·AMループアンテナも一緒に接続しておきます。 単線コード(電線)は、窓際や屋外になるべく高く水平に 張ると効果的です。部屋の条件によっては、雑音が多く なることもあります。

## 他の機器、電源コードの接続



## 〈お知らせ〉

- ●電源コードを紛失したり電源コードが断線したときは、 お買い上げの販売店で別売りの電源コード: **CN-325A** をお買い求めください。
- 長期間使用しないときは、コンセントから電源コードを 抜いておいて安全および節電に心がけてください。 (電源が切れていても、電源コードが接続されていると約 **0.9W**の電力を消費します)

#### ご注意

- 形状の違いによる故障や事故を防止するため、指定以外の電源コードは絶対に使用しないでください。
- ◆ 付属の電源コードは、本機以外の機器には使用しないでください。
- ●本機を持ち運びするときは

電源コードやアンテナ線、他の機器との接続コードを 事前に外し、ハンドルを持って運んでください。 特にFM用屋外アンテナを接続しているときは、ご注意 ください。

●電源コードをコンセントから抜いた状態や停電が20分以上続くと、時計の設定は取り消されます。またタイマー予約の内容は、停電状態になると取り消されます。復旧したら合わせ直してください。

## 表示窓のデモ表示について


本機ではデモ表示機能があり、電源コードを接続すると自動でDEMO START表示のあとDISPLAY COLOR CHANGEがスクロール表示され、ディスプレイカラーを順番に変えたりします。なお、デモ表示中でも本機の操作はできます。ただし、時計を合わせることはできません。

- デモ表示の動作に入らなくするには (通常はこの状態でお使いください)
- 1. POWERを押して電源を「切」にする
- 2. COLOR CHANGE/DEMOを2秒以上押す



- •「DEMO CLEAR」が表示され、電源コードを抜き差ししてもデモ表示には入らなくなります。
- 元に戻すときは、もう一度同じ操作をします。

## 時計を合わせる(現在時刻と曜日の設定)




●例:午後1時15分(13:15)土曜日に合わせるには…



(または (本機の時刻は「24時間表示」方式です)

・▶▶■(または▶◀◄)は、押し続けると連続して変わります。



## ●正確に時刻を合わせるには

テレビの時刻表示や電話の時報サービス等を利用してください。時刻を合わせ直すときは、リモコンの時計/タイマーを4回押したあと左記の**2**の操作をします。

● 使用中に時刻を知るには… (MDが入っていないとき) リモコンの表示/文字を押します。元の表示に戻すときは、 もう一度押します。





- ・MDデッキにMDが入っているとき と、入っていないときで表示の順番 が異なります。➡❷ページ参照
- 20分以上の停電や電源コードが抜いてあったときは… 時刻表示が取り消されます。このようなときは、左記1~2の 操作で時刻と曜日を合わせ直してください。

#### 〈お知らせ〉

- ●電源「切」で時計を合わせたときは、設定が終わると現在時刻と曜日の表示になります。
- ●時計を合わせているとき、リモコンのCANCELを押すと「時または分」表示の点滅に戻せます。時刻を修正することができます。
- ●時計を合わせておくと、タイマーを利用することができます。合わせないとタイマーが利用できません。
- ●時計の精度は… 月に1分程度のズレを生じます。タイマーをお使いになる ときは、時々時刻を合わせ直してください。
- 手順**2**⑤の曜日表示は▶▶ 【を押すごとに




と選べます。▶◀◀を押すと逆に選べます。

## ディスプレイカラーを変える

表示窓の背面色(ディスプレイカラー)をお好みの色に変えることができます。部屋の雰囲気などに合わせて12段階の色の中から選んでください。


お買い上げ時は、「RANDOM」(ランダムモード)になっており、1秒ごとに自動で色が変わります。

・電源が「入」の状態で操作します。



# してカラーチェンジモード にする

・押すごとに以下のように変わります。




- : ソース(音源)ごと にカラーが設定で きます。あらかじ めソース(音源)を 選んでおきます。 例は**CD**のとき
- : 全ソース(音源)に 同じカラーが設定 できます。
- : **ランダムモード** (お買い上げ時の) 状態 カラーの調節はできま
- 本体のときは、COLOR CHANGEボタンを使います。 4秒以内に 4




■ カラーバーが **R**(レッド)側に 移動します。 赤が強くなります。

サんい

例:R(レッド)側に調節したとき



本体のときは、VOLUMEつまみでカラーを調節します。



## 〈お知らせ〉

- お買い上げの状態のままのときは、ディスプレイカラーが ランダムモードになっており、リモコンのディマーボタン を押してもディマー機能は働きません。ただし、左記の手 順1でカラーチェンジ(本体はCOLOR CHANGE)ボタンを 押すと、ランダムモードが解除されリモコンのディマーボ タンで表示窓の明るさを変えることができるように変わり ます。
- ディスプレイカラーを再びランダムモードにすると、リモコンの**ディマー**ボタンを押してもディマー機能が働かなくなります。
- ◆CDの4倍速録音中は、カラーの調節ができません。

#### ●表示窓の明るさを変えるときは(ディマー機能)

おやすみタイマーを使っているときなど表示窓の明るさを 変えるときは、 **ディマー**ボタンを押します。



#### お知らせイルミについて


本機の動作状態に応じてお知らせイルミのランプが点灯 (または点滅)します。また色も変わります。(**→**□ページ 会昭)



## 〈お知らせ〉


● お知らせイルミボタンを押しても「Info. ON」にならないと きは、ディスプレイカラーを「RANDOM」以外にし、ディ マーボタンを押してディマーを解除してください。

## 簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ)




# CD MD CD

## 1 POWER(リモコンは電源)を押す




- ・電源が入り、「**HELLO**」が表示されたあと選ばれているソース(音源)が表示されます。
- CD▶/▮、MD▶/▮、TAPE◀▶、FM/AM/AUXのいずれかを押したときも電源が入り、ソース(音源)も変わります。
- →イチ押しプレイといいます。 (ディスクやテープが入っているときは、演奏が始まります)

## 3 VOLUME(リモコンは音量)で音量 を調節する



- ・リモコンの場合、+側を押すと音量が上がり、-側を押すと下がります。押し続けると連続して変わります。
- ・VOLUME 0 ~35までの範囲で調節できます。 詳しくは<sup>図</sup>ページをご覧ください。

## 2 聞きたいソース(音源)を選ぶ



	1 1	
	操作	参 照 ページ
CDを聞く	CDを入れ、CD▶/ <b>II</b> を押す	22
MDを聞く	MDを入れ、MD▶/ <b>II</b> を押す	22
テープを聞く	テープ入れ、 <b>TAPE ◀▶</b> を押す	28
放送を聞く (ラジオ)	FM/AM/AUXを押して聞きたい バンドを選び、放送局を選局する	20
他の機器の音声を聞く	レコードプレーヤーなどをつなぎ FM/AM/AUXを押してAUXを選ぶ	29

## ●使い終わったら…


POWER(リモコンは電源)を押して電源を「切」にします。 「ピッピッ・プップッ」音が鳴り、「SEE YOU」が表示された あと表示窓に現在時刻と曜日が表示されます。

## 〈お知らせ〉


します。

- ●電源「切」のときは、消費電力を抑えるためMDを入れることはできません。無理に押し込むと故障の原因となります。
- ●録音終了音(ビープ音)を「BEEP OFF」に設定すると、電源 「切」時の「ピッピッ・プップッ」音は鳴りません(→団ページ 参照)。
- ●電源「切」のとき▲(MD取出し)を押すと、電源が入りMDが 入っているときは出てきます。
- \* 以後、本書では主にリモコンを使った操作を説明します。本体のボタンで、リモコンのボタンと同じ名前や似た記号のボタンは、同じ働きをします。 また、本体だけのボタンで操作するときは、本体で説明

## 音量・音質の調節




## ● 音量の調節




 VOLUME 0~35までの範囲で調節できます。
 (お買い上げ時はVOLUME14です。音量を調節すると表 示窓に約2秒間表示されます

## ● αサウンド\*を選ぶ

 $\alpha$ SOUNDを押して「オン」にすると表示窓に $\alpha$ SOUNDが表示され、広がりのある音が楽しめます。







: 自然な音の広がりを 実現します。


: 耳に快い音を実現し ます。

: さらに深い音の広が りを実現します。

(お買い上げ時の状態)

## \*αサウンドとは

 $\alpha$ 波は、人がリラックスしているときに発生する脳波の一つと言われています。ビクターの $\alpha$ DIMENSION SOUND は、サウンド回路の要である左右差信号(L-R間接音)に  $\alpha$ 波周波数でゆらぎを与え(これをLFO変調といいます)、さらに抜け落ちやすい中音域の音楽信号を自然に補正することにより、聞くだけでリラックスできるような自然で心地よい音づくりを目指しました。



## ● 音質の調節(リモコンのみ)







- ・低音/高音とも $0\pm 5$ の範囲で調節できます。
- ・調節から3秒後に元のソース(音源)の表示に戻ります。

## ● 重低音を強調する(リモコンのみ)




リモコン


・押すごとに「オン←オフ」が選べます。 「オン」にすると表示窓に**▶BASS** ¶が表示 され、メリハリの効いた重低音が楽しめ ます。(お買上げ時の状態)

## 〈お知らせ〉


● 音量や音質調節は、スピーカーの音声やヘッドホンの音声に 効きます。録音される音には、影響ありません。

## 放送(ラジオ)を聞く





## <sup>1</sup> 『MAN を押してFMまたはAMを選ぶ



- ・電源が入り、押すごとにバンドまたは「AUX」が選べます。
- ・FMまたはAMを選ぶとソース(音源)は「ラジオ」になり、表示窓の lacktriangle 表示が(lacktriangle 表示に変わります。

## 2 選局する

**2-A** 放送局が記憶(メモリー)してあるとき (プリセット選局といいます)

#### リモコン

リモコンの数字ボタン(①~⑩、⑩)を押して直接 選局する

## 1~10のプリセット番号を選局するとき

数字ボタンの①~⑩のいずれかのボタンを押します。

## 11以上のプリセット番号を選局するとき

P15を選局 : (410) ➡ (5) (AM放送はP15まで)

P20を選局 : (10) → (10)

と押します。

## 21以上のプリセット番号を選局するとき

本 体



## 2-B リモコンの (または (ます) を押して選局する

●本体のときは、 を押してMANUAL表示に tuning Mode (または )を押して選局する

2つの選局方法があります。

オート選局

: ▶► (または ( を押し続け、周波数が変わり始めたらボタンを離します。

十分に電波の強い放送局を受信する と自動で止まります。

途中で止めるときは、**▶▶**(または **▶★**(または **▶★**(または **▶**)を[ポン]と押します。

| | で| かり」と押しより。

マニュアル選局:▶▶ (または 4)を押すごとに周波

数が変わります。▶▶■を押すと周波数が上がり、▶◀を押すと下がります。

押すごとにFM\*は0.1MHzずつ、 AMは9kHzずつ変わります。

- FMステレオ放送を受信すると、ST(STEREO)表示が点灯します。
- ・電波が弱くてオート選局が自動で止まらないときは マニュアル選局に切り換えてください。
- \*テレビの1~3チャンネルは、周波数が合わないためうまく受信できません。これはテレビ音声が50kHz間隔のためで、故障ではありません。また4~12チャンネルも受信できません。

## ●FM放送を聞くときは

通常は「オート受信」の状態で使います。FMステレオ放送を受信すると、表示窓に"ST"が表示されステレオで聞くことができます。雑音が多くて聞きにくいときは、リモコンのFMオート/モノを押して"MONO"表示(モノラル受信モード)に切換えてください。


#### リモコン



## 放送局を記憶させる(プリセット)

選局した放送局を記憶(メモリー)しておくと、簡単に呼び出すことができます。 放送局を記憶させる方法には、選局から記憶までを自動で行う**オートプリセット**と、手動で選局と記憶を行う**マニュアルプリセット**があります。

- AM放送は最大 15 局、FM放送は最大 30 局まで記憶させることができます。
- リモコンで操作します。



## 〈お知らせ〉

- ◆ AM放送は、モノラル受信です。AM放送を受信するときは、必ずAMループアンテナ(付属品)を接続してください。
- ●ロッドアンテナや付属のAMループアンテナではうまく受信できないときは、市販の屋外アンテナを使用してください。→囮ページ参照
- 電源コードを抜いた状態(または停電)が24時間以上続く と、記憶させた放送局は取り消されます。再度記憶させて ください。
- 放送局名を入力すると、表示中に別のプリセット番号に記憶させても放送局名が表示されます。 ただし、オート選局やマニュアル選局でその周波数を受信したときは放送局名が表示されません。
- ◆放送局名は、MDに録音してもトラックタイトルには記録されません。
- ►M放送のオートプリセットは、76.0~90.0 MHzの間で自動 選局し記憶します。

## オートプリセット

## 1 FM/AM /AUX

## を押してFMまたはAMを選ぶ

・ソース(音源)が「ラジオ」になります。

## 2 オートブリセット ワラン

## を2秒以上押す

受信できる放送局が自動で記憶され、その局のプリセット番号と受信周波数が表示されます。

- ・受信できるすべての放送局が記憶されるか、プリセットの最大数(**FM**で 30 局、**AM**で 15 局)まで記憶されると、オートプリセットは終了します。
- ・雑音の多い放送局もプリセットされることがあります。
- ・前に記憶されていた放送局があっても、新しくプリセットされた放送局が上書きされます。このとき、登録済みの放送局名も一緒に全て取り消されます。

オートプリセットが終了すると、プリセット番号 1 に記憶した放送局が受信されます。

## ●放送局名を入力する(最大8文字)

プリセット選局で受信中の放送局に局名をつけることができます。なお、オート選局やマニュアル選局で受信中は、 できません。

- **1.** タイトル/編集 を押す
- **3.** じ を押す
  - ・入力した局名が登録されます。受信周波数の代わりに表示されます。

## マニュア<u>ルプリセット</u>

## 1 FM/AM /AUX

## を押してFMまたはAMを選ぶ

・ソース(音源)が「ラジオ」になります。

## 2 → (または → )を押して記憶させ る放送局を選ぶ

➡20ページ「オート選局/マニュアル選局 |参照

## 3 🌦 を押す

- · プリセット番号 30 (**AM**は 15 )が点滅します。
- ・オートプリセットで放送局が記憶済みのときは、最後 のプリセット番号の次の番号が点滅します。


# 4 数字ボタン(①~⑩、⑩)を押して記憶したいプリセット番号を選ぶ

- ・すでに記憶されていたプリセット番号を指定すると、 新しく選んだ放送局が上書きされます。 オートプリセットで不要な局がプリセットされている ときなどメモリー内容を変更するのに便利です。
- ・数字ボタンの使いかたは、**図**ページの手順**2-A**「放送局が記憶(メモリー)してあるとき」を参照してください。

## 5 き を押す

約2秒間、「STORED」が表示されます。表示が消えると記憶(メモリー)されます。

## CDを聞く/MDを聞く



## **1 CDまたはMDを入れる**

- CDを聞くとき
- **1-1** CDドアの凹部(**≜**表示 の上)を押してCDドア を開ける
- 1-2 CDを入れる



- 1-3 CDドアの凹部(▲表示 の上)を押して閉める
- ・「カチッ」と音がするまで確実 に押して閉めてください。 CDを入れると、表示窓の ⊙ が ፟
  る表示に変わって表示され ます。


(CDが入っていないことを検出<sup>)</sup> (する前は**優**表示のままです /

- ・MDを聞くとき
- 1-1 POWERを押す



・電源を「入」 にします。

1-2 ラベル面を上にし、 矢印の方向(☆また は▷)から差し込む。 途中まで入れると自 動的に中に引き込ま れます。



・MDが入ると表示窓の ⊡ が **圖**表示に変わって表示 されます。

## (ullet)4 5 6 6 7 B G C 711-724 y |44 **>>**| 000 CD 6666 (F/II) MD (F/II) 555 E **∠**Victor

	操作
演奏をとめる	■(停止)を押します。 総曲数と総演奏時間が表示されます。
一時停止する	CD▶/II(またはMD▶/II)を押します。演奏 経過時間表示が点滅します。もう一度押す と、停止したところから演奏を再開しま す。
曲の頭出し (スキップ)	<ul><li>I■■ : 押すごとに戻ります。演奏中に押すと、その曲の頭に戻ります。</li><li>I■■ : 押すごとに次の曲の頭に移ります。</li><li>停止中に押すと、曲ごとの演奏時間が分かります。</li></ul>
曲の早送り・ 早戻し (サーチ)	・演奏中に押し続けます。 <b> ◀</b> : 早戻しができます。 <b>▶▶ </b> : 早送りができます。 (演奏音が小さく聞こえます)

#### ● MDを取り出すには



▲(MD取出し)を押します。MDが出てきます。ソース(音源)が「MD」のときは、表示窓に「EJECT」が表示され「MD NO DISC」表示に変わります。

## (MDの再生時間のモードについて

MDは録音したときの録音時間のモードに従って演奏されます。演奏が始まると、表示窓にそのMDの再生時間のモードが表示されます。

・**SP** : 本機でステレオ録音した**MD**または**MDLP**に対応

していない**MD**レコーダーで録音した**MD**のとき ・**LP2** : ステレオ 2 倍長時間録音した**MD**のとき ・**LP 4** : ステレオ 4 倍長時間録音した**MD**のとき

#### (MDを入れたときの表示について


サンース(音源)がMDのときのみ

「Loading → Reading表示 → ディスク名(記録されているときのみ) → 総曲数と総演奏時間」と表示されます。 未録音のMDを入れると「BLANK DISC」と表示されます。

## 

リモコンは または ● を押す

ソース(音源)が「CD」 になります。



ソース(音源)が「MD」 になります。

曲番号 演奏経過時間

**M D** によっては曲名やグ ループ番号が先に表示され ます。

• 1曲目から演奏がスタートし、全部の曲の演奏が終わると、自動停止します。


## 表示窓の表示を変えるには

リモコンの**表示/文字**を使います。押すごとに次のように変わります。







・MD演奏中は



・MDが停止中は(ソースが「MD」のとき)



● ソース(音源)がMD以外のときは



が押すごとに表示されます。

\*再生専用MDはREM。 0:00表示

## 〈お知らせ〉


- 文字のある面に ( ) または または のいずれかのマークが入っている CDをお使いください。
- 本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクについては、動作や音質を保証できません。

CDを演奏するときは、「CDロゴマーク」の有無や、パッケージのご注意をお読みになり、CD規格に準拠するディスクであることをお確かめください。

- CDやMDの取り扱いについては、®ページをご覧ください。
- ●CDやMDが入っているときは、CD▶/IIまたはMD▶/IIを押すだけで演奏が始まります。
- MDを使用しないときは、挿入口から取り出しておいてください。
- 電源を「入」にすると、MD部から「カチッ」という音がします。これはMD部に電源を供給するための音で故障ではありません。

## ダイレクト演奏

聞きたい曲の番号と同じ数字ボタンを押すと、直接その曲から聞くことができます。これをダイレクト演奏といいます。



## 1 🔛 → ①または 🐃 → ①を押す

ソース(音源)が「CD」になります。

ソース(音源)が「MD」になります。



# 2 数字ボタン(①~⑩、⑩)を押して聞きたい曲を選ぶ

1~10の曲番号を選ぶとき

数字ボタンの①~⑩いずれかのボタンを押します。

11以上の曲番号を選ぶとき

15曲目を選ぶ: ⊕10 → (5)

20曲目を選ぶ: 100 → 10

と押します。

## 21以上の曲番号を選ぶとき

25曲目を選ぶ: (10) → (10) → (5)

30曲目を選ぶ: (10) → (10) → (10)

と押します。

MDの場合、@を9回押したあと@を押すと) 100曲目が選べます

押した数字の曲番号が表示され、ダイレクト演奏が 始まります。


## 寅奏中も別の曲に変更できます。

聞きたい曲の数字ボタンを押してください。 押した曲番号に表示が変わり、曲の頭から演奏がスタート します。

## CDを聞く/MDを聞く(つづき)

## プログラム演奏

**CD**は最大20曲、**MD**は最大32曲までプログラム(予約)することができます。これ以上はできません。



## 1 ೄ→・または ♣・・ を押す

- サンース(音源)が「CD」になります。
- サンース(音源)が「MD」になります。

:グループ演奏のモード(**MD**のみ)

## 演奏がとまったら

## 2 両生モード を押して「PRGM」を選ぶ


PRGM: プログラム演奏のモード

▼
モード表示 RND : ランダム演奏のモード

・押すごとに変わります。

■ GR\*

#### 例:MDのプログラム演奏のとき




プログラム演奏のモード表示

\*GRは…


ソース(音源)が**MD**のときに限り表示されます。

## 3 数字ボタン(①~⑩、⑩)を押して プログラムする

◆数字ボタンの使いかたは圏ページの「ダイレクト演奏」をご覧ください。




例:MDに3曲プログラムしたとき



● 2 秒後に予約の最後の曲番号とプログラムの合計時間が表示されます。ただし、CDは99:59を超えるとーー:ー表示になります。MDは149:59を超えるとーー:ー表示になります。

## 4 圖または圖を押す



●プログラムした順に演奏されます。演奏が終わると自動停止 しますがプログラムは残ります。

#### プログラム内容の確認(停止状態のときのみ)

▶▶ を押すごとに、プログラム 1 からの曲番と順番が表示されます。なお順番の表示から 2 秒後に、プログラムの合計時間に変わります。

#### プログラムを間違えたときは



停止状態のとき**CANCEL**ボタンを押します。押すごとに最後のプログラムから取り消されます。

#### ● プログラム演奏のモードを取り消すには


CDまたはMDを取り出すと取り消されます。また電源を切ったときも、取り消されます。プログラム内容も全部取り消されます。

#### 〈お知らせ〉

●プログラム演奏を利用すると、CDやMDに収録されている曲の中から、好きな曲だけを選んで聞くことができます。また、CDの同じ曲をくり返しプログラムしてMDやテープに録音することもできます。なお、MDやテープにプログラムしてシンクロ録音するときは、上記の手順4の操作は必要ありません。

## 無作為な順番で聞く(ランダム演奏)

本機が曲順を無作為(ランダム)に選んで演奏します。



## 

サンース(音源)が「CD」になります。

サンース(音源)が「MD」になります。

演奏がとまったら

## 2 ###-F

## を押して「RND」を選ぶ

PRGM: プログラム演奏のモード


▼
モード表示
消灯

RND
: ランダム演奏のモード

▼ **GR** : グループ演奏のモード(**MD**のみ)

・押すごとに変わります。

## 例:MDのランダム演奏のとき



ランダム演奏のモード表示

## 3 震または を押す

· CDのとき



・MDのとき



●無作為な順番に全曲を演奏すると、自動停止します。

## くり返して聞く(リピート演奏)

1 曲または全曲をくり返して聞くことができます。

## 1 圖または圖を押す

・CDのとき



● ソース(音源)が「CD」 になります。



サンース(音源)が「MD」 になります。

## ・ □□ を押してリピート演奏のモード を選ぶ



: 演奏中の1曲のくり返し (数字ボタンを使うと) ダイレクトに曲が選 べます

: 全曲(またはプログラム した曲)のくり返し

押すごとに変わります。

## ● リピート演奏をやめるには

**リピート**を押してリピート表示を消灯させ、「リピート解除」 にします。

## ● ランダム演奏をくり返すには

ランダム演奏中に**リピート**を押すと、全曲リピートのランダム演奏になります。


#### ● ランダム演奏のモードを解除するには

次のいずれかの操作をします。

- · CDまたはMDを取り出す
- ・停止中に再生モードを押して「RND」表示を消す
- ・電源を切る

## MDのグループ演奏

グループ設定されている**MD**は、グループ機能\*を使うことができます。



## \*グループ機能とは…

ステレオ長時間録音(**MD LP**)により 1 枚の**MD**に多くの曲 が録音できるようになりました。このMDに録音された曲を いくつかのまとまり(グループ)に分けて利用する機能のこ とです。



1曲でもグループにすることができ、一つの**MD**が全部で 99グループに分けられます。

## グループ分けされているMDを入れ る

## **严を押してから・を押す**

● ソース(音源)が「MD」になります。

演奏がとまったら

## 3 を押して「GR」を選ぶ

PRGM: プログラム演奏のモード

RND 消灯 GR

モード表示

:ランダム演奏のモード

: グループ演奏のモード

・押すごとに変わります。

#### 5 ጮを押す



- グループ演奏がスタートし、グル -プ内の全曲を演奏し終わると自 動停止します。
- ・グループ演奏中に数字ボタン(1~10)を押すと、グ ループ演奏のモードが解除され、その曲からダイレ クト演奏になります。
- グループ分けされていないMDのときは、MD ▶/ IIIを 押すとグループ演奏のモードが解除され通常の演奏 になります。

## ● くり返しグループ演奏する

グループ演奏中にリモコンの**リピート**を押して**◯ ALL**を 選ぶと、グループ内の全曲をくり返して聞くことができま す。

#### 寅奏グループを変える(グループスキップ)

グループ演奏中に**グループスキップ>>|**(または**グループ** スキップ**|<<**)を押します。

・通常演奏中にグループスキップをすると、そのグループ の最初の曲からMDの最後の曲まで演奏されます。

#### ● グループ演奏のモードを解除する

停止中に再生モードをくり返し押して、表示を「GR」以外に

数字ボタンを押してもグループ演奏のモードは解除され、 押した数字の曲からのダイレクト演奏になります。 またMDを取り出すか電源を「切」にしたときも解除されま す。


## 4 ゚்்்்(または感)を押して演奏した いグループを選ぶ

例:グループ2を選んだとき



## MDのタイトルサーチ

本機では、曲タイトルを探して(タイトルサーチ)希望する曲を演奏することができます。 タイトルを探したい**MD**を本機に入れておきます。



## 1 ┌──を押してから・●を押す

● ソース(音源)がMDになります。

演奏が止まったら

2

## タイトルサーチ を押す

表示窓が文字の入力表示に変わり「SEARCH」が表示されます。

● ソース (音源) が**MD**以外のときはタイトルサーチできません。



## 3 探したいタイトルを入力する

探したいタイトルの最初の $1 \sim 5$ 文字まで入力できます。 例:  $[\mathbf{F}]$ と入力したときは、 $[\mathbf{F}]$ で始まるタイトルを 曲番号順に探します。

「Frien」と入力したときは、「Frien」で始まるタイトルを曲番号順に探します。

入力には次のボタンを使います。

**(またはふ)** : 入力位置を移動します。

**数字ボタン(1~9、0)**: くり返し押して希望する文字

を入力します。

: 間違えたとき入力位置の文字

を消します。

● 詳しい入力方法は**圏**ページの「**タイトルをつける**」の 手順**5~6**を参照してください。

- ●空白(スペース)も文字として扱われますが、空白(スペース)の後ろに文字がないときは、無視されます。
- ●英大文字と英小文字は区別されます。
- タイトルが記録されていない曲(**NO TITLE**)を探すときは、何も入力しないで手順**4**に進みます。
- 途中でやめるときは、タイトルサーチまたは■(停止)を押します。

## 4 **○を押す**

「SEARCH」と表示され、タイトルサーチが始まります。

曲が見つかると演奏が始まります。

演奏が終わると再び次のタイトルサーチが始まります。

●曲が見つからないときは、「SEARCH END」と表示 され、自動停止します。

#### ● 演奏を停止する


■(停止)を押すと、タイトルサーチまたは演奏が停止します。「SEARCH END」が表示されます。

## ● 次の曲を探すには

▶▶■を押すと、「SEARCH」と表示され次の曲のタイトルサーチが始まります。曲が見つからないときは、「SEARCH END」と表示され、タイトルサーチが終了します。

## テープを聞く

ノーマルテープ(TYPE I )に限り再生ができます。



## 1 カセットホルダーの凹部(<u>▲表示</u>の上) を押してカセットホルダーを開け、


A面を上にし、テープの見える面を手前にして入れます。



①ノーマルテープを入れる

テープを入れる

- C-90(90分)以下の長さのテープをご使用ください。
- カセットホルダーを閉めるときは、「カチッ」と音がするまで確実に押して閉めてください。



2 41-7 2-15

## **一を押してリバースモードを選ぶ**

押すごとに、表示窓のリバースモード表示は次のよう に切り換わります

: **A**面(おもて面)、または**B**面(うら面)のみの

片道再生

): A面(おもて面)からB面(うら面)への

往復再生

C→ ): AB両面の連続再生(再生を停止するまでくり返し)

## ご注意

- テープにたるみがあると、機械内部に巻き込まれたり 故障の原因となります。ご使用の前にたるみを取り除 いてください(→望ページ参照)。
- C-120やC-150などの長時間テープは、使用しないでください。長い時間の録音または再生に便利ですが、テープが薄く伸びやすいため、機械内部に巻き込まれる原因となります。

## 3 を押す

テープの再生が始まります。

- TAPE ◀▶を押すごとに、テープの走行方向が変わります。テープを入れた最初は、必ず順方向(おもて面)から走行します。「TAPE」と 4 ケタのテープカウンターが表示されます。
- テープの順方向再生中は右向き(▶)のテープ走行方 向表示が、テープの逆方向再生中は左向き(◀)の テープ走行方向表示が表示されます。
- ◆ はまたはますで再生した場合、テープが巻き終わると 自動停止します。

#### ●再生を停止する

■(停止)を押します。

カセットホルダーを開けてテープを取り出すときは、必ず ■(停止)を押してテープを止めてからカセットホルダーの 凹部(▲表示の上)を押します。開けると 4 ケタのテープカウンターが「0000」になります。

## ● テープを早送り/巻き戻しする

ソース(音源)が「**TAPE**」のとき**▶▶**【(または**】◀**◆)を押します。

- ・走行方向が順方向(▶)のときは、▶▶■が早送り、■◀◀が巻き戻しになります。
- ・走行方向が逆方向(◀)のときも、▶▶▮が早送り、**▶◀**が 巻き戻しになります。


#### 〈お知らせ〉

- ◆本機は、ノーマルテープ(TYPE I)の再生に対応しています。ハイポジションテープ(TYPE II)やメタルテープ(TYPE IV)は、特性が異なるためお勧めできません。再生すると音質が変わります。
- 本体の▶▶■ボタンにはデデ(早送り)が、【◀◀ボタンには REW(巻戻し)が表示してあります。

## 他の機器の音声を聞く

本機背面のAUX IN端子に接続した他のオーディオ機器の音声を楽しむことができます。

・ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みになり、正しく接続してください。




## ご注意

● 接続するときは、接続する機器だけでなく、本機側も 必ず電源を**「切」**にしてから接続してください。

## 1 背面のAUX IN端子に他の機器をつ なぐ

- ●レコードプレーヤーを接続するときは、フォノイコライザー(またはフォノイコライザー内蔵タイプ)が必要です。
- マイクを使うときは、市販のオーディオミキサーを 使います(**→**個ページ「他の機器の接続」参照)。

## 2 **を押して、表示窓に「AUX」と表示させる**



## 3 他の機器の演奏を始める

● 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

## 4 音量、音質などを調節する

(**→**19ページ[音量・音質の調節]参照)

## 他の機器の音声入力レベルを調節する

接続した他の機器の音声入力レベルを調節することができます。

ソース(音源)が「AUX」のとき操作します。

# 1 入力レベルが表示されるまで ● を 押し続け、レベルを選ぶ

SETを押し続けるごとに次のように切り換わります。

1

**いときに選びます。**レベルが小さくなります(お買い上げ時の設定)。

・LEVEL 2 : 他の機器からの音声**入力レベルが小さ** いときに選びます。レベルが大きくな

ります。

表示された音声入力レベルは、約2秒で消えます。

## 録音する前に(本機では、MDへの録音とテープへの録音ができます)

## MDに録音するとき

## MDに録音できるソース(音源)

MDには、CD、放送(ラジオ)、テープ、接続した他の機器の音声(AUX)が録音できます。

#### MDでできる録音

## ステレオ長時間録音(MDLP)

全てのソース(音源)の音声を録音するときに使えます。 本機は、ステレオ長時間録音(MDLP)に対応しています。 録音時間のモード(SP:標準/LP2:2倍長/LP4:4 倍長)のLP2またはLP4を使うと、ステレオ音声のまま 2倍長または4倍長の長時間で録音できます(➡@ページ 「録音時間のモード設定」参照)。

## ● グループ録音

全てのソース(音源)の音声を録音するときに使えます。 録音開始から終わりまでを1つのグループとして録音することができます(お買い上げ時の設定)。

ステレオ長時間録音のとき、CDごとやアーティストごとに1つのグループにしておくと便利です。

・グループとして録音しない設定にすることもできます (**→2**0ページ**「グループ録音の設定」**参照)。

## ● CDの 4 倍速録音

CDの音声を録音するときに使えます。

本機は、**CD**を**MD**に等速または 4 倍速で録音することが できます。

**「CDの4倍速録音」**は、**CD**を従来の約1/4の時間で録音することができます(→30ページ**「CDの録音」**参照)。

- ・CDの 4 倍速録音のときは、CDの演奏音を聞くことはできません。音量や音質調節をすると、「CANNOT LISTEN」とスクロール表示されます。
- ・CDの4倍速録音のとき、MDの録音残量時間を確認するには

録音中に表示/文字を押して確認してください。

## ● CDの1曲録音

演奏中のCDの音声を録音するときに使えます。

演奏中の曲の頭に戻り、1曲だけを録音することができます (CDの演奏が終了すると、その曲のみ録音され自動停止 します➡33ページ参照)。

## ● シンクロ録音

CDまたはテープの音声を録音するときは、シンクロ録音になります。

CDまたはテープが停止中に操作すると、演奏開始と同時に録音を開始します。

演奏が終了すると録音も終了します。

## トラックマークについて

MDには、曲ごとの頭の部分に曲番がついています。この 曲番を「トラックマーク」と呼び、このトラックマークと トラックマークの間が「曲」としてみなされます。

- ◆CDを録音するときは、曲の変わり目に自動でトラックマークがつきます。
- CD以外のソース(音源)を録音するときは、トラックマークのつけかたが遅べます(➡圏ページ手順2参照)。

## 録音をする前に

- ◆大切な録音の場合は必ず試し録音をして、設定通りに 録音できることをお確かめのうえ、ご利用ください。
- MDには最大254曲(トラック)まで録音することができます。
- ●音楽CDの音は、デジタル信号のまま録音されます。 CD-R/RWの音は、「SCMS CANNOT COPY」が表示された場合、アナログ信号の等速で録音されます。 テープや放送(ラジオ)の音声は、アナログ信号をデジタル信号に変換してから録音されます。
- 途中まで録音してある**MD**のときは、その終わりを自動 的に探して未録音部分の始まりから録音されます。



テープのように上書きで録音することはできません。 新たに録音し直すときは、ALL ERASE(➡個ページ参照)で全部の曲を消してから録音してください。

- 録音をしながらMDに曲タイトルをつけることができます(→圏ページ参照)。
- ●録音中は、本機の音量・音質を変えても録音される音 には影響ありません。

#### ご注意

● MDの録音/編集中は、本機に振動を与えないように してください。特に「Writing」の表示中は注意してく ださい。MDが演奏できなくなるおそれがあります。

## MDカートリッジのラベルについて

● MDカートリッジのラベルは、はがれないように端の方までしっかりと張りつけてください。万一、ラベルエリアよりもはみ出したり、はがれかかったままお使いになると、MDが取り出せなくなったり、故障の原因になることがあります。

## テープに録音するとき

## 録音に使うテープ

録音にはノーマルテープ(TYPEI)を使います。他のテープは、特性が異なるため正しく録音されません。

## テープに録音できるソース(音源)

テープには、CD、MD、放送(ラジオ)、接続した他の機器の音声(AUX)が録音できます。

## テープでできる録音

## ●両面往復録音

全てのソース(音源)の音声を録音するときに使えます。 テープのリバースモードを♣2(往復)に設定すると、テープのおもて面からうら面に続けて録音することができます。

## ● CDまたはMDの 1 曲録音

演奏中のCDまたはMDの音声を録音するときに使えます。 演奏中の曲の頭に戻り、1曲だけを録音することができます (CDまたはMDの演奏が終了すると、その曲のみ録音され自動停止します➡週ページ参照)。

## ● シンクロ録音

CDまたはMDの音声を録音するときは、シンクロ録音になります。

CDまたはMDが停止中に操作すると、演奏開始と同時に録音を開始します。

演奏が終了すると録音も終了します。

## 録音する前に

● テープに**たるみ**があると 機械に巻き込まれたり、 故障の原因になります。 使用する前に図のように して**たるみ**を取り除いて ください。



また、テープを引き出したり、テープ面に触れないでください。

#### お知らせ)

## リーダーテープについて


テープの始まりと終わりには、録音できない部分 (リーダーテープ)があります。録音する前にこの リーダーテープの部分を巻き取っておきます。



磁気テープ リーダーテープ (録音できます) (録音できません)

## 録音終了音(ビープ音)を設定する

本機は、MDまたはテープの録音終了時に「ピー」という確認音が鳴ります。また電源「切」のとき「ピッピッ・プップッ」音が鳴ります。鳴らなくすることもできます。



ソース(音源)に関係なく、**ビープ音**ボタンを押すごとに設定できます。



BEEP OFF:確認音は鳴りません。

1

BEEP ON : 確認音が鳴ります。

(お買い上げ時の設定)

## MDに録音する

## ●ステレオ長時間録音(MDLP)について

「MDLP」では1枚のMDに違う録音時間のモード(SP:標準/LP2:2倍長/LP4:4倍長)の曲を混在させて録音することもできます。またMDの録音残量表示は録音時間のモード設定に応じて変わります。

SP :標準のステレオ録音

(MD80で最大80分の録音)

·LP2 : 2倍長時間録音(ステレオ)

(MD80で最大160分の録音) | 時間録音などに

●本機は、通常の2倍の時間で録音できる「モノラル録音」には

MDLPの各モードで録音することはできます。

対応しておりません。ただし、モノラルソース(音源)を

·LP 4:4倍長時間録音(ステレオ) | 使用すると便利

(MD80で最大320分の録音) です。


## ご注意


- ●本機でステレオ長時間録音された曲は、「MDLP」の再生に対応した機器以外では演奏できません。曲タイトルの始めにLP:と表示され、無音状態になります。本機または「MDLP」に対応した機器で演奏すると、LP:は表示されません。またLP:をつけない設定にすることもできます。
- ◆ MDの編集をするとき、録音時間のモード(SP/LP2/LP4)の異なる曲をつなげる(JOIN)ことはできません。

## ● CD-R/CD-RWディスクの録音

CD-RまたはCD-RWディスクの音声をMDに録音するとき、本体のMD RECを押すと、表示窓に「SCMS CANNOT COPY」が表示されデジタル録音はできません。しばらくするとアナログ録音に切り換わり録音が自動でスタートします。この場合、録音スピードが4倍速に設定されていても等速録音になります。


〈お知らせ〉





## MDに録音する前に録音モードを設定しておきます。ソース(音源)はMD以外にします。

ラジオ放送の長




## 〈お知らせ〉

- リモコンの場合、\*印の録音モードの設定がダイレクトに選べます。
- がお買い上げ時の設定です。
- ●「トラックマークのつけかた」 と「**LP**:の設定」は本体に限 り設定できます。
- ●「トラックマークのつけかた」 は、電源コードを抜くとリセッ トされ、「MANUAL MARK」 に戻ります。
- ●表示窓は、設定から4秒後に 元のソース(音源)の表示に戻ります。
- ◆(LP:)OFFに設定して録音 すると、文字入力に3文字分 余裕ができます。

## CDからの録音

**CD**のシンクロ録音やプログラムした曲の録音、演奏中の曲だけを録音する1曲録音ができます。

・録音レベルは自動調節されます(ALC録音方式)。



●全曲(またはプログラムした曲)の録音

## を押してから――を押す

-ス(音源)が「CD」になります。 CDが停止状態になり、総曲数と総演奏時間が表示されます。 停止させないときは、1曲録音になります。

## **2** 録音用のMDを入れる

◎ を押して録音時間のモード設定、録音スピードの設 定、グループ録音の設定およびLP:の設定を確認して おきます。設定状態は➡図ページ「MDに録音する前の

- 誤消去防止用のつまみを閉じておきます(→圏ページ)
- 録音残量時間の確認は™ページをご覧ください。
- 好きな曲だけ録音するには(等速録音のみ)
  - ①リモコンの**再生モード**を押して「PRGM」を選ぶ ②数字ボタンを押して曲をプログラムする
    - ➡詳しくは**四ページ「プログラム演奏」**参照

## リモコンの ( を押して録音スピー ドを選ぶ

REC SPEED x1 (等速録音)

REC SPEED ×4 (4倍速録音)

- 押すごとに変わります。
- CDのプログラム演奏、ランダム演奏のときは 4 倍速 録音ができません(手順4の操作をするとCANNOT RECが表示されます)。必ず等速録音を選んでくだ さい。

## HCMS(4倍速録音での著作権保護)について

4 倍速録音では、著作権保護のため 4 倍速(等速を超える) 録音に関する規定があります(➡550ページ参照)。

- ●この規定により、**CD**から一度 4 倍速録音した曲は、そ の曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の再 録音(4倍速)はできません。
- ●74分が経過する前に同じ曲を4倍速録音しようとする と、「HCMS CANNOT COPY |が表示されて録音が 停止します。

## ご注意

- ◆ 4 倍速録音中は、音声を聞くことはできません。
- ◆ 4 倍速録音ではディスクを高速で回転させるため、CD の状態によっては正しく録音されず、次のような症状 が出ることがあります。
  - ・MDにノイズが録音される。
  - ・MDに不要なトラックができたり、録音が途中で停 止する。

このようなときは、等速で録音し直してください。

#### MD REC 4



## ◎を押す

CDの演奏開始と同時にMDの録音もスタートします (シンクロ録音)。 REC表示が点灯します。

例: 4倍速録音のとき



MDの録音が終わると「Writing」表示のあと自動停止し ます。このとき「ピー」音と「MD REC END」が表示さ れ、録音の終わりを知らせます。CDの演奏が終わった ときも自動停止します。他のボタンを押すと「MD REC END 表示が消えます。

## ● 途中で録音をやめる

■(停止)を押します。

MDとCDが同時に停止し、「Writing」表示のあと「MD REC END」と表示して録音が終了します。

#### ▶▶IまたはI◀◀で曲番号を指定する

通常のCDの場合、指定した曲番号以降の曲を録音します。 手順4でMD RECを押す前に操作してください。

## ●演奏中の曲だけを録音する(1曲録音)


録音したい曲の演奏中に、MD RECを押します。 演奏中の曲の頭に戻り、1曲録音になります。CDの演奏が 終わると、MDも自動停止します。このとき「ピー」音と 「MD REC END」が表示され、録音の終わりを知らせます。

## MDに録音する(つづき)

## 放送(ラジオ)やテープ、他の機器の音声を録音

テープのシンクロ録音や他の機器からの録音ができます。

・録音レベルは自動調節されます(ALC録音方式)。



## 1 録音したいソース(音源)を選ぶ


ソース(音源)	操 作
放 送 (ラジオ)	FM/AM/AUXを押してバンドを選び、リモコンの数字ボタンなどで録音したい放送局を選局する。
テープ再生 ( <b>TAPE</b> )	再生するテープを入れ、TAPE◆▶を押してから■(停止)を押す。そのあとリモコンの <b>リバースモード</b> を押してリバースモード(ぱまたはぱつ)を選ぶ。
他の機器の音声 ( <b>AUX</b> )	FM/AM/AUXを押して外部入力を 選び、他の機器の演奏を準備する。 あらかじめ、他の機器の音声入力 レベルを調節することもできます(➡ 図ページ参照)。

## 2 録音用のMDを入れる

○ を押して録音時間のモード設定、トラックマークのつけかた、グループ録音の設定およびLP:の設定を確認しておきます。設定状態は→図ページ「MDに録音する前の設定」参照

● トラックマークのつけかたを選ぶ

**MODE**を 2 回押して「**MANUAL MARK**」表示中に **▶▶I**(または**I◀4**)を押して選びます。



自動でトラックマークがつき ます。ただし、無音部分にノイ ズ等があるとトラックマーク はつきにくくなります。

以後MODEを押すと選んだモードが表示されます。


● 誤消去防止つまみを閉じておきます(→圏ページ参照)。

## 3 MD REC を押す

録音がスタートし、REC表示が点灯します。

- テープ再生の場合、録音開始に合わせてテープ再生 もスタートします(シンクロ録音)。
- ●他の機器からの音声を録音する場合、接続した機器 の演奏を始めます。

例:FM放送を録音するとき



## ●表示窓の表示内容を換える

リモコンの表示/文字を押すごとに、録音中のソース(音源)名とMDの録音残量時間、MDの曲番号・グループ番号、現在時刻と曜日などに切り換わります。

## ● MDの録音が終わると

「Writing」表示のあと自動停止します。このとき「ピー」音\* と「MD REC END」が表示され、録音の終わりを知らせます。テープ再生が終わったときも自動停止します。

\*「ピー」音はテープ再生から録音のときのみ

#### ●録音を途中でやめるには

■(停止)を押します。

「Writing」表示のあと、「MD REC END」が表示され録音が 停止します。

## 〈お知らせ〉

- MDを入れたあと約10秒間は、MD RECを押しても録音はスタートしません。これは、録音の準備をしているためです。
- ●録音時間のモードが長時間(SP→LP2→LP4)になるにしたがって音質に差がでます。最良の音質で録音したいときは、標準モード(SP)で録音することをお勧めします。
- テープ再生を録音するときA面からB面に反転する間は、 リーダーテープがありますので無音録音になります。
- ●録音残量時間は、そのMDの録音に使われる録音時間のモード(SP/LP2/LP4)に応じて異なります。 例えば標準モードのSPで録音したMDの場合、残り10分という残量表示は、2倍長時間録音(LP2)ではその2倍の約20分となります。
- 放送や他の機器の音声の録音中にMD RECを押すと、一時 停止ができます。このとき■■表示が点滅し、トラックマー クがつけられます。


もう一度MD RECを押すと録音が再開します。

● MANUAL MARKでトラックマークをつけるときは、リモコンの表示/文字を押してMDの曲番号表示に切換えておくと、SETを押したとき曲番号が変わり受けつけたことが分かります。

## テープに録音する

CDまたはMDのシンクロ録音やプログラムした曲の録音、演奏中の曲だけを録音する 1 曲録音ができます。

- ・曲間に4秒のあき(ブランク)を作って録音されます。録音レベルは自動調節されます(ALC録音方式)。
- ·録音にはノーマルテープ(TYPE I)を使います。他のテープは使わないでください。



## 1 録音用のテープを入れる(→圏ページ参照)

- ノーマルテープ(TYPE I)を使います。
- リーダーテープ\*の部分は巻き取っておきます(→個ページ参照)。
- 途中まで録音した位置で止まっているテープを入れると、その位置から録音されます。

## 2 リモコンの 一を押してリバース モードを選ぶ

・ **‡** : 片道のみ録音

· **⇒** : A面(おもて面)からB面(うら面)へ往復録音


## 3 録音したいソース(音源)を選ぶ

ソース(音源)	操作
CD	<b>CD▶ /II</b> を押してから <b>■</b> (停止)を 押します。
MD	MD▶/ <b>II</b> を押してから■(停止)を 押します。
放 送 (ラジオ)	FM/AM/AUXを押してバンドを選び、リモコンの数字ボタンなどで録音したい放送局を選局する。
他の機器の音声 (AUX)	FM/AM/AUXを押して外部入力を 選び、他の機器の演奏を準備する。 あらかじめ、他の機器の音声入力 レベルを調節することもできます(➡ 図ページ参照)。

## 4 を押す

上の面から録音がスタートし、REG表示が点灯します。4ケタのテープカウンターが表示されます。

- ◆ソース(音源)がCDまたはMDの場合、シンクロ録音機能によりCDまたはMDの演奏が自動でスタートし、終わるとテープも自動停止します。このとき「ピー」音で録音の終わりを知らせます。
- ●ソース(音源)が他の機器の音声のときは、接続した 機器の演奏を始めます。



## ● 録音を途中でやめるには

■(停止)を押します。

**CD**(または**MD**)の演奏が終わると、録音も自動停止します。

## ● CDまたはMDのコンプリート録音機能(シンクロ 録音時のみ)

曲の途中でテープが逆方向に反転すると、うら面(**B**面)には、次のように録音し直されます。

- ・順方向最後の曲の録音が12秒以下のときは前の曲の頭から
- ・順方向最後の曲を12秒以上録音していたときはその曲の頭から

#### \*リーダーテープにご注意

カセットテープの始めには、リーダーテープ(録音できない部分)があります。録音するときは、あらかじめ再生状態でリーダーテープを巻き取っておいてください。

#### 〈お知らせ〉

- 誤消去防止用のツメ(タブ)が折れていると、録音状態にはなりません(→30ページ参照)。
- ●録音済みのテープの音を消すには… TAPE◀▶を押してから■(停止)を押し、ソース(音源)を 「TAPE」に切換えてTAPE RECを押すと、録音した音を消 すことができます。無音のテープができます。
- 逆方向(◀)で録音が終わったときは、テープを取り出すと テープの走行方向は自動で順方向(▶)に戻ります。新しい テープを入れたときA面からの録音がしやすくなっていま す。
- リバースモードをCよンにして録音しても、リバース方向の 巻き終わりでテープは自動停止します。録音中はようが表示 窓に表示されます。
- ●生演奏などで全体が1曲で録音されているMDをテープに往復録音するときは、あらかじめDIVIDE機能(→個ページ参照)を使ってテープ片面の長さに合わせて2曲に分けてください。

## テープに録音する(つづき)

## CD/MDの1曲だけ録音する(1曲録音)

ソース(音源)が「CD |または「MD |のとき

¶ リモコンの数字ボタン(1~10、+10)で録音したい曲を選び、演奏する

## **ク**本体のTAPE RECを押す

・演奏中の曲の頭に戻り、1曲録音になります。 **CD**(または**MD**)の演奏が終わると、テープも自動停 止します。このとき「ピー」音で録音の終わりを知ら せます。

## 曲間にあき(ブランク)を作らずに録音する

CDまたはMDを一時停止状態にしてから録音すると、収録されたままの内容で録音できます。

## **1** CD▶/II(またはMD▶/II)を2回押す

一時停止になります。

## **ク**本体のTAPE RECを押す

- 一時停止した曲の頭から録音されます。
- ・曲の始まりや終わりの無音部分は、そのまま録音されます(丸録り)。

## 好きな曲だけ録音する(プログラム録音)

ソース(音源)が「CD」または「MD」で停止状態のとき

- ¶ リモコンの再生モードを押して 「PRGM」を選ぶ
- **2** 数字ボタン(1~10、+10)を押して曲をプログラム する
  - · CD▶/**||**(またはMD▶/**||**)は押さないでください。
- **☆** 本体のTAPE RECを押す
  - · プログラムした曲が録音されます。


## ▶▶はたは▶◀▼で曲番号を指定し録音する

ソース(音源)が「CD」または「MD」で停止状態のとき

- **┫** ▶▶I(または**|**◀◀) で曲番号を選ぶ
- **2**本体のTAPE RECを押す
  - ・指定した曲番号以降の曲が録音されます。

## ●録音中の放送局名などを知るには

リモコンの**表示/文字**を使います。押すごとに次のように 選べます。



- ●テープを巻き戻すには
  - TAPE ◆ を押してソース(音源)を「TAPE」にする
  - 2. ■(停止)を押す
  - 3. ▶ (巻戻し)を押す
    - ・テープが巻き終わると自動停止します。
- テープカウンターを「0 0 0 0 」にするには

停止状態のとき、カセットホルダーの凹部( $\triangle$ 表示の上)を押してテープの出し入れをすると、「0000]になります。

テープカウンターは、テープによって多少ズレることがあります。おおよその目安としてお使いください。

● AM放送録音中に「ピー」というビート音が出る ときは

AMループアンテナを「ピー」というビート音が、最も小さくなる所に移動してください。

# タイトルをつける

リモコンを使ってMDにディスクタイトル、曲タイトル、グループタイトルをつけることができます。

・ソース(音源)がMDのときリモコンで操作します。

### - タイトル編集について -

● タイトルは、カタカナ、英大文字/英小文字、記号、 数字を使って最大61文字までつけることができます。

### MDに入力できる文字数について

1枚のMDにつき、最大1792文字(英数字・記号)、1曲につき最大61文字のタイトル入力ができます。ただし、MDの記録方式の制約により実際に入力できる文字数は、これより少なくなります。

カタカナは1文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。また、スペース(空白)は文字と同じ量のデータを必要とします。


ステレオ長時間録音(LP2 またはLP4)したときは、曲タイトルの先頭にLP: とスペース(空白4文字分)が自動的に記録されるため、曲数が多いと入力できる文字数がさらに少なくなります。

#### 例:

- ・ステレオ長時間録音で120曲を録音した**MD**では、全曲に英数字で10文字ずつタイトル入力することができます。
- ・ステレオ長時間録音で60曲を録音した**MD**では、全曲 にカタカナで10文字ずつタイトル入力することがで きます。
- ●タイトル入力の操作をしたあとで▲(MD 取出し)を押すと、MDが出てくる前に「Writing」が表示され編集した内容がMDに記録されます。

「Writing」が表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。

- ●操作の途中でタイトル/編集またはグループタイトル /編集を押すとタイトル入力はいつでも解除することができます。
- 再生専用MDにタイトルをつけることはできません。タイトルをつけようとすると「PLAYBACK MD」と表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDにはタイトルをつける ことができません。タイトルをつけようとすると 「DISC PROTECTED」が表示されます。
- MDの演奏モードがプログラム演奏またはランダム演奏、グループ演奏になっているとき、タイトル/編集 またはグループタイトル/編集を押してもタイトル入力はできません。
- ●62文字以上のタイトルは、本機で編集できません。タイトルを入力した機器で編集してください。
- ●グループ分けされていないMDは、グループタイトルを つけることができません。グループタイトル/編集を 押すと「FORM GR?」と表示されます。



### 1 MDを入れる

・誤消去防止つまみを閉じておきます(→圏ページ参照)。

## 


ディスクタイトルをつけるとき

# <sup>タ∢トトル/編集</sup> **を 1 回押す** (必ずMDが停止状態の) とき操作します

➡ディスクタイトル編集表示になります。**手順4へ**進みます。

## DISC TITLE ?

ボタンを押すごとに以下のようにモードが選べます。



### 曲タイトルをつけるとき

## 

→曲タイトル編集表示になります。**手順3へ**進みます。

TITLE 讚

┗→ 38ページへ続く

# タイトルをつける(つづき)

### 2 グループタイトルをつけるとき

## <sup>グルーフタイトル</sup> **を1回押す**

→グループタイトル編集表示になります。手順3へ進みます。

### OR TITLE ?

ボタンを押すごとに以下のようにモードが選べます。



\*\*グループ分けされていない $\mathbf{MD}$ は、「 $\mathbf{FORM}$   $\mathbf{GR?}$ 」と表示されます。

# 3 ●SET を押したあとタイトルをつける 曲またはグループを選ぶ

曲タイトルをつけるとき

# **➡ (または ➡ )あるいは数字ボタンを押して 曲を選ぶ**

・ボタンを押すごとに以下のように曲が選べます。

1 TITLE? ←→ 2 TITLE? ←→ 3 TITLE? 最後の曲···· ← ■

### グループタイトルをつけるとき

#### ッハーワスキッッ | ○>> (または| ○<->)を押してグループを選ぶ

・ボタンを押すごとに以下のようにグループが選べます。

すでにタイトルが入力されているときは、そのタイトルの修正、追加、削除ができます。

# 4 ● を押す


タイトル入力表示になります。

● タイトルが入力されているときは、入力位置にタイトルが表示されます。



## 5 を押して入力文字を変更する

ボタンを押すごとに次のように文字の種類が切り換わります。



入力したい文字は**図**ページの**「文字配列表」**で確認してください。

### 6 タイトルを入力する

**数字ボタン**を使って、1文字ずつ入力していきます。 1つのボタンに複数の文字が割り当てられていますので、文字ごとに、そのボタンをくり返して表示させます。

例:「ス」と入力するとき

- 1) **表示/文字**を押して、「ア」を表示させます。 これで入力文字が「カナ」になります。
- 3) 数字ボタン (③) をくり返し押すと、「シ→ス→ セ→ソ→サ…」と順番に表示されます。合計3 回押して入力位置に「ス」を表示させます。

手順5と手順6をくり返して好きなタイトルを入力してください。タイトルは61文字までつけられます。

### 文字入力位置を移動させるには

(またはで)を押します。右(または左)に1文字分ずつ移動します。入力位置で文字を入力すると新しい文字が入力され、そこにあった文字は右に1文字分移動します。

### 文字を訂正するときは

訂正したい文字に入力位置を移動させて**CANCEL**を押します。入力位置の文字が消去されます。右側に文字があるときは左に1文字分つまります。

### 「空白」をつくるには

⑩で入力位置を右に移動させるか、文字種「記号」からスペース(空白)を選びます。

●「ウエ」「**NO**」のように、**同じボタンを使う入力が連続するとき**は、**⑩**を押して文字の入力位置を右に 1 文字分移動させてから入力します。

### 途中でタイトル入力をやめるには

**タイトル/編集**または**グループタイトル/編集**を押します。入力途中のタイトルは変更されません。通常のモードに戻ります。

### 7 ENTER

### ○を2回押してタイトルを登録する

タイトルが登録されます。

### ディスクタイトルをつけるとき

●通常のモードに戻ります。

### 曲タイトル、グループタイトルのとき

- ◆次のタイトル入力表示が現われます。引き続き、手順4~7をくり返してタイトル入力を行うこともできます。演奏中は次の曲または次のグループの演奏になります。
- 最後の曲またはグループにタイトルをつけ終わる と、再び最後の曲またはグループの入力待ちに戻り ます。手順**8**へ進みます。

演奏中は、最後の曲またはグループがくり返し演奏 されます。

# ● 曲タイトル、グループタイトルをつけるときのみ

### CANCEL

## ○ を押してタイトル入力を終了す

る


通常のモードに戻ります。

- ・タイトル/編集またはグループタイトル/編集を押して、通常のモードに戻すこともできます。
- ・MDを取り出すときは、本体の▲(MD取出し)を押します。

MDが出てくる前に「Writing」が表示され編集した内容がMDに記録されます。

### (録音中のタイトル入力について

- ·**タイトル/編集**を押したときの曲、または**▶▶** (または**▶◆** で選んだ曲にタイトルをつけます。
- **グループタイトル**/**編集**を押したときのグループにタイトルをつけます。
- ・録音が終了するまで**ENTER**を押さなかったときは、その曲のタイトルは無効になります。



### (タイトル入力に使える文字・記号と数字)

### ● 文字配列表

ボタン	カタカナ	英大文字	英小文字	数字
7.29	アイウエオアィウエオ	記号*	記号*	1
⊅ı · ABC 2	カキクケコ	ABC	abc	2
# · DEF	サシスセソ	DEF	def	3
Ø • GHI  4	タチツテトッ	GHI	ghi	4
*· KL	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
6 6	ハヒフヘホ	MNO	mno	6
V-PORS	マミムメモ	PQRS	pqrs	7
***TUV	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
9 · WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ	9
777	ワヲン ゛ー °			0

#### \*「記号」で表示できる内容

□ス	ペース	(空白)	Ţ.	,,	#	\$	%	&	,	(	)	*	+
,	_		/	:	;	\	=	>	?	@	_	`	

### お知らせ)


●「\*」や「°」は、濁音や半濁音になる文字以外には入れる ことができません。

# MDをグループ編集する

本機にはMDの新しい機能、グループ機能があります。ここでは、グループとその編集について説明します。

### (MDのグループ機能とは

ステレオ長時間録音(MDLP)によって1枚のMDに、今までよりも多くの曲(トラック)が録音できるようになりました。MDのグループ機能は、曲(トラック)を最大99のグループに分けて登録することで、管理をより便利にするためのものです。



グループは、1曲(トラック)でも設定できます。また、連続する曲(トラック)をグループとして登録することができます。

MDのグループ機能には、次のものがあります。

・グループ演奏 : 1つのグループの曲(トラック)だけを

演奏します(➡値ページ参照)。

リピート演奏もできます。 ・**グループ録音** :録音と同時に、複数の曲(トラック)を

まとめて1つのグループとして登録で

きます(➡32ページ参照)。

グループタイトル:ディスクや曲(トラック)と同じよう

に、グループにもタイトルをつけたり 編集したりすることができます(**→**37

ページ参照)。

・グループ編集 : 右の各項目をご覧ください。

### (MDのグループ編集

**MD**のグループ編集は次の8つの機能があります。これらの機能は、グループタイトル/編集を押すごとに、「GR TITLE?」に続いて呼び出されます。これらの機能を組み合わせて使うこともできます。ソース(音源)が**MD**のとき、リモコンで操作します。

### ●「グループをつくる(FORM GR)」:

グループに属していない曲(トラック)から新しいグループを作ります。左の図で、13曲目と14曲目から4つめのグループを作ることです(➡個ページ参照)。

### ●「グループに登録する(ENTRY GR)」:

曲をすでにあるグループに登録します。左の図で13曲目をグループ2に登録することです(➡���ページ参照)。

### ●「グループを分ける(DIVIDE GR)」:

1つのグループを2つに分けます。左の図で、グループ 1を2つに分けてグループ総数を4にすることです(**→四** ページ参照)。

### ●「グループをつなげる(JOIN GR)」:

2つのグループをまとめて1つにします。左の図で、グループ1とグループ2を1つのグループにまとめることです( $\rightarrow$ 43ページ参照)。

#### ●「グループを移動する(MOVE GR)」:

グループの移動をします。左の図で、グループ 2 をグループ 1 の前に移動させることです(→圏ページ参照)。

### ●「グループを解消する(UNGROUP)」:

1つのグループを解消します。曲(トラック)の消去はしません(**→**個ページ参照)。

### ●「全グループを消す(UNGROUP ALL)」:


すべてのグループを解消して、グループのない状態にします。曲(トラック)の消去はしません(➡��ページ参照)。

### ●「グループを消す(ERASE GR)」:

グループと共にグループ内のすべての曲(トラック)を消します。左の図で、グループ2を消去すると、8曲目から12曲目までが消去されます(➡個ページ参照)。

### 〈お知らせ〉

● グループ分けされていないMDのときは、グループタイトル/編集を押しても「FORM GR?」以外にはなりません。まずグループを作ってから他のグループ編集をしてください。



### 〈お知らせ〉

- 再生専用MDは編集することができません。編集の操作をすると「PLAYBACK MD」が表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDは編集することができません。編集の操作をすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- ●MDの演奏モードがプログラム演奏またはランダム演奏、グループ演奏になっているときに、グループタイトル/編集を押しても編集モードになりません。
- 編集操作が終了すると「EDITING」が表示されたあとに「Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。「Writing」が表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。
- ●操作の途中で**CANCEL**または**グループタイトル/編集**を押すと、編集操作を中止することができます。

### グループをつくる(FORM GR)

どのグループにも登録されていない連続した曲から新しいグループをつくります。1曲でもグループにすることができます。

編集用のMDを挿入し、停止状態にしておきます。

ブループタイトル /編集

をくり返し押して 「FORM GR?」を選ぶ

FORM GR

2 ● を押す

3 □ (または □ )を押して新しいグループの先頭の曲を選び、 □ を押す



- ◆数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。
- 他のグループに属している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進めません。

## 4 □ (または □ )を押して新しいグル ープの最後の曲を選び、 ○ を押す



- 他のグループに属している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進めません。
- 先頭の曲から最後の曲の間に他のグループがあると きは「CANNOT FORM」と表示され、次の手順に進 めません。
- やり直すときは、**CANCEL**を押します。
- 途中でやめるときは、**グループタイトル/編集**を押します。

## 5 **○を押す**

「EDITING」が表示されたあと、「Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

### もとに戻すときは

**「指定したグループを解消する」(→圏ページ参照**)の操作をします。

# MDをグループ編集する(つづき)

### グループに登録する(ENTRY GR)

曲を1つ選び、指定したグループの最後の曲として登録します。**登録したいグループにすでに登録されている曲は、登録できません**。

編集用のMDを挿入し、停止状態にしておきます。

ブループタイトル /編集

## をくり返し押して 「ENTRY GR?」を選ぶ

ENTRY GR

2 •SET



TRK



3 □ (または□ )を押してグループ に登録する曲を選び、○ を押す



- ◆数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。
- 選んだ曲がグループに登録されていると、そのグループ番号が表示されます。

# 4 (または(い)を押して登録先のグループを選び、 を押す

例:グループ2に登録するとき



- ●登録ができないときは、「CANNOT ENTRY」と表示され、次の手順には進めません。
- やり直すときは、CANCELを押します。
- ●途中でやめるときは、グループタイトル/編集を押します。

5 ○を押す

「EDITING」が表示されたあと、「Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

右の「グループを分ける(DIVIDE GR)」のあと「指定したグループを解消する(UNGROUP)」(➡個ページ参照)の操作をします。

### グループを分ける(DIVIDE GR)

1つのグループを2つに分けます。新しくできる2つのグループのうち、後ろのグループの先頭の曲を指定します。グループ番号は付け直されます。

編集用のMDを挿入し、停止状態にしておきます。

ブループタイトル /編集

## <sup>፟</sup>をくり返し押して 「DIVIDE GR? Iを選ぶ

DIVIDE GR 学

2 **SET** 

## ◯を押す

3 (または)を押して分けるグループを選ぶ

例:グループ2を分けるとき



4 ► (または (また)を押してどの曲から分けるかを選び、 を押す

例:6曲目のとき

GIR 学 TRK

PI ICH FINTER

- ◆数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。
- グループの先頭の曲やグループに登録されていない 曲を選んだときは、次の手順に進めません。
- やり直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、**グループタイトル/編集**を押します。

「EDITING」が表示されたあと、「Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

「グループをつなげる(JOIN GR)」(→個ページ参照)の操作をします。

### グループをつなげる(JOIN GR)

となりあう2つのグループを1つのグループにします。タイトルがついているときは、番号の小さい方のグループタイトルが残ります。グループ番号は付け直されます。 編集用の**MD**を挿入し、停止状態にしておきます。

1 グループタイトル /編集 を

## をくり返し押して 「JOIN GR?」を選ぶ

JOIN GR 🏋

2 きぎを押す

# 3 (または(い)を押してつなげるグループの組を選び、 ●SET を押す

例:グループ3とグループ2をつなげるとき



連続するグループ番号が、表示されます。グループがないときは「ーー」と表示されます。

- 2 つのグループの間に、グループに登録されていない 曲があると、SETを押したとき「CANNOT JOIN」と 表示され、つなげることはできません。
- 途中でやめるときは、グループタイトル/編集を押します。

# 4 ○を押す

「EDITING」が表示されたあと、「Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

### もとに戻すときは

「グループを分ける(DIVIDE GR)」(→個ページ参照)の操作をします。

### グループを移動する(MOVE GR)

1つのグループを指定したところへ移動します。 グループ番号は付け直されます。 編集用の**MD**を挿入し、停止状態にしておきます。

1 グループタイトル をくり返し押して 「MOVE GR?」を選ぶ

MOVE GR

2 **●**SET を押す

GR + GR 1?

3 (または)を押して移動させる グループを選び、 を押す

例:グループ1のとき

GRIF GR IT

4 (または(い)を押して移動先を選び、 を押す

例:グループ1をグループ3にする



- やり直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、**グループタイトル/編集**を押します。

# 5 ○を押す

「EDITING」が表示されたあと、「Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

### ● もとに戻すときは

もう一度**「グループを移動する(MOVE GR)」**の操作をします。

# MDをグループ編集する(つづき)

### グループを解消する(UNGROUP/UNGROUP ALL)

指定したグループまたは全グループを解消して、曲のグループ登録をやめます。解消されたグループ内の曲は消去されません。グループ番号は、付け直されます。

編集用のMDを挿入し、停止状態にしておきます。

### 指定したグループを解消する(UNGROUP)

ブループタイトル/編集

## <sup>®</sup>をくり返し押して 「UNGROUP?」を選ぶ

UNGROUP 👸

2 きょうを押す

# 3 (または回)を押して解消するグループを選び、 を押す

例:グループ3を解消するとき

GROUP



## PUSH ENTER

- やり直すときは、**CANCEL**を押します。
- ●途中でやめるときは、グループタイトル/編集を押します。
- 4 **○**を押す

「EDITING」が表示されたあと、「Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

### 全グループを消す(UNGROUP ALL)

グループタイトル /編集

## をくり返し押して 「UNGROUP ALL?」を選ぶ

UNGROUP ALL?

2 きぎを押す

- ●途中でやめるときは、グループタイトル/編集を押します。
- 3 ○を押す

「EDITING」が表示されたあと、「Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは「グループをつくる(FORM GR)」(→⑪ページ参照)の操作をします。

### グループを消す(ERASE GR)

グループを**MD**から消去します。消去されたグループ内の曲も同時に消去されます。グループ番号と曲番号は、付け直されます。

編集用のMDを挿入し、停止状態にしておきます。

1 プループタイトル をくり返し押して 「ERASE GR?」を選ぶ

ERASE GR 😩

2 きまで を押す

3 (または)を押して消すグ ループを選び、を押す

例:グループ3を削除するとき

GR □ ERASE □

- やり直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、**グループタイトル/編集**を押します。
- 4 **○**を押す

「EDITING」が表示されたあと、「Writing」が表示され、 編集した内容がMDに記録されます。

### ご注意

●一度消去した曲は、戻すことができません。大切な録音の入った**MD**は、誤消去防止つまみを開いた状態にしておいてください(➡圓ページ参照)。

# 曲を編集する

### (曲(トラック)編集とは


- MDの編集には「曲を分ける」、「曲をつなげる」、「曲を移動する」、「曲を消す」、「全曲を消す」があり、機能を組み合わせて使うこともできます。
- ●再生専用MDは編集することができません。編集の操作をすると「PLAYBACK MD」が表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDは編集することができません。編集の操作をすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- ●MDの演奏モードがプログラム演奏またはランダム演奏、グループ演奏になっているときは、タイトル/編集を押しても編集のモードになりません。
- ●編集操作が終了すると「EDITING」が表示されたあとに「Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。
  「Writing」が表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。
- 操作の途中でCANCELまたは**タイトル/編集**を押すと、編集操作を中止することができます。

タイトル/編集を押すごとに、「DISC TITLE?」→「TITLE?」に続いて次の5つの機能が呼び出されます。(→図ページ参照)。

● ソース(音源)がMDのとき停止中または演奏中に、リモコンで操作します。


### 曲を分ける(DIVIDE)

曲の途中や頭出しの必要なところにトラックマークを追加し て曲を分けます。




### 曲を消す(ERASE)

不要な曲やナレーションなど、消したい曲を指定して消去することができます。曲番号があらたにふり直されます。




### 曲をつなげる(JOIN)

トラックマークを削除して、1 つ前の曲とつなげることができます。




### 全曲を消す(ALL ERASE)

全部の曲をすべて消去し、ブランクディスクにします。



### 曲を移動する(MOVE)

好きな順番に曲を入れ換えます。




### 〈お知らせ〉

● トラックマークとは…

曲ごとの頭の部分に頭出しのためについているマークのことです。トラックマークとトラックマークの間が曲としてみなされ、演奏順に番号表示されます。これが曲番号(トラックナンバー)です。

# 曲を編集する(つづき)



### 曲を分ける(DIVIDE)

曲の途中や頭出しの必要なところにトラックマークを追加して曲を分けることができます。

メドレーやFM放送などを録音したあとに曲番号を割り当てることができます。分けた曲以降の曲番号は自動的にふえます。 編集用のMDを挿入し、停止状態にしておきます。

1 を送ぶ をくり返し押して「DIVIDE?」 を選ぶ

DIVIDE 🛱

2 きまでを押す

1曲目の演奏が始まります。

MD全体が1曲で録音されているときは、手順4へ進みます。

# 3 **□ (または □ )を押して分けたい** 曲を選ぶ

- ◆数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。
- ●演奏中に ▶▶ を押し続けると、早送りできます( ►◀ を押し続けると、早戻しできます)。分けたいところを探すときに便利です。

# 4 曲を分けたいところで を押す

SETを押したところから4秒間がくり返し演奏され、 位置の確認ができます。

## POSITION → 0 OK?

- ●希望どおりに分けられたときは、手順6に進みます。
- 分けたところをやり直すには、CANCELを押します。
- ●曲の頭やナレーションなどに食い込んでいるときは、手順5へ進みます。分ける場所が微調節できます。

## 

±128ポジション(**SP**:標準モード時約±8秒)の範囲で分けるところが調節できます。

● 分けたいところをやり直すときは、CANCELを押します。

# 6 きまでを押す

● 途中でやめるときは、**タイトル/編集**を押します。

# 7 ○を押す

「EDITING」が表示されたあと、「Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

- **もとに戻すときは** 「曲をつなげる(JOIN)」(**→**個ページ参照)の操作をします。
- 曲を分けることができないMD254曲録音してあるMDなどは、手順4でSETを押すと「DISC FULL」が表示されます。

### 曲をつなげる(JOIN)

不要なトラックマークを削除して、連続する2曲を1曲にまとめることができます。1つ前の曲とつなげることができます。JOINの操作をすると曲番号は付け直されます。編集用のMDを挿入し、停止状態にしておきます。

1 をより返し押して「JOIN?」を選ぶ

JOIN 👸



# 3 → (または → )を押してつなげた い曲を選ぶ

例:3曲目を2曲目とつなぐとき



表示は「1+2?」「2+3?」のように次々と変わっていきます。

◆数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。

# 4 ● を押す

## PICH FATER

- つなげる曲を選び直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、**タイトル/編集**を押します。

### 

「EDITING」が表示されたあと、「Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

• もとに戻すときは 「曲を分ける(DIVIDE)」(→個ページ参照)の操作をします。

### ● つなげることができない曲またはMD

- ・録音時間のモード(SP/LP2/LP4)が異なる曲または、デジタル録音(CD)した曲とアナログ録音(ラジオなど)した曲をつなげることはできません。つなげようとすると「CANNOT JOIN」が表示されます。
- ・1曲しか録音されていない**MD**などは、曲をつなげることができません。


### 曲を移動する(MOVE)

1つの曲を指定したところへ移動させます。 編集用の**MD**を挿入し、停止状態にしておきます。

1 をより返し押して「MOVE?」を選ぶ

MOUE 👙

2 **●**SET を押す




3 ○ (または (\*\*\*) を押して移動したい 曲を選び、 ○ を押す

表示は「← 2?」「← 3?」のように変わります。

- ◆数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。
- 曲を選び直すときは、**CANCEL**を押します。

4 ► (または → ) を押して移動先の曲 番号を選び、 ○ を押す

例:2曲目を7番目に移動する



- ●移動先の曲がグループ登録されているときは、移動後そのグループに登録されます。また、移動先の曲がグループ登録されていないときは、移動後にグループ登録からはずれます。
- 移動先の曲を選び直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、**タイトル/編集**を押します。

## 5 ○を押す

「EDITING」が表示されたあと、「Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

#### ● 曲の移動ができないMD

・1曲しか録音されていない**MD**などは、曲の移動ができません。

# 曲を編集する(つづき)

### 曲を消す(ERASE)

指定した曲を最大 15 曲まで一度に消すことができます。 曲番号は付け直されます。

編集用のMDを挿入し、停止状態にしておきます。

1 をくり返し押して「ERASE?」 を選ぶ

ERASE T

2 きまでを押す

1 ERASE 💥

## 3 <u>→ (または → )を押して消したい</u> 曲を選ぶ

表示窓に消したい曲の曲番号が表示されます。

●数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。選んだ曲が演奏状態になります。

4 ● を押す

例:4曲目を消すとき

\* 4 ERASE 🏋

曲が選ばれた表示

- やりなおすときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、**タイトル/編集**を押します。
- 1曲だけ消すときは手順6へ進みます。

## 5 手順3と4をくり返す(最大15曲まで 選べます)

●消したい曲を選び終わったら手順6へ進みます。

指定した曲が消去されます。 「EDITING」が表示されたあと、「Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

### 全曲を消す(ALL ERASE)

**MD**に録音されている曲をすべて消して**ブランクディスク**にします。

編集用のMDを挿入し、停止状態にしておきます。

をくり返し押して [ALL ERASE?]を選ぶ

ALL ERASE

2 きだを押す

PICH FATER

● 途中でやめるときは、**タイトル/編集**を押します。

る ©を押す


「EDITING」が表示されたあと、「Writing」が表示され、その後、「BLANK DISC」が表示されます。

### ご注意

●一度消去した曲は、戻すことができません。大切な録音の入った**MD**は、誤消去防止つまみを開いた状態にしておいてください(➡®ページ参照)。

# オートパワーオフ機能を使う


本機にはラジオ以外のソース(音源)の無音状態が3分以上続くと、自動的に電源が「切」になるオートパワーオフ機能があります。



# 1 パラーオフ を押す

A.P.OFF表示が点灯します。

例:CDを演奏中のとき



### ●オートパワーオフを設定すると

オートパワーオフ機能を設定すると、表示窓のA.P.OFF表示が点灯します。

オートパワーオフ機能が動作すると、表示窓の**A.P.OFF**表示が点滅に変わります。

### ●オートパワーオフの動作

### CD、MDまたはテープを演奏または録音しているとき:

演奏または録音が終わると、オートパワーオフ機能が動作 し、何の操作もせずに3分が経過すると自動的に電源が「**切**」になります。

3分以内に演奏または録音の操作をしたときは、演奏または録音が終了してから再度オートパワーオフ機能が動作します。

演奏または録音以外の操作をしたときは、最後の操作が行われてから何の操作もせずに3分が経過すると、自動的に電源が「切」になります。

### 他の機器の音声を聞いているとき:

無音状態になるとオートパワーオフ機能が動作し、何の操作もせずに3分以上無音が続くと、自動的に電源が「**切**」になります。

電源が「切」になる20秒前になると表示窓の文字情報表示部に「A.P.OFF」と点滅表示されます。

### オートパワーオフを解除する

**オートパワーオフ**をもう一度押します。 **A.P.OFF**表示が消灯します。

# タイマーを使う

本機では、「**目覚ましタイマー |「録音タイマー |「おやすみタイマー |**の 3 種類のタイマー機能を使うことができます。

タイマー操作をする前に

タイマーの設定をする前に必ず本機の時計(現在時刻と曜日)を正しく合わせておい てください(→⑥ページ参照)。


●時計合わせをしていないと、タイマーの設定はできません。

### 目覚ましタイマー(タイマー再生)/録音タイマー

タイマー1~タイマー3まで合計3通りで使えます。

開始時刻(電源が**「入」**になる時刻)、終了時刻(電源が**「切」**になる時刻)、聞きたいソース(音源)または録音する放送局などを設定 します。

- ・リモコンで操作します。
- ・電源「入/切」どちらの状態でも設定できます。



### ご注意

- FMまたはAMをソース(音源)に選ぶときは、あらかじ め放送局をプリセットしておく必要があります(→21) ページ**「放送局を記憶させる」**参照)。
- ●「AUX」をソース(音源)に選ぶときは、必ずタイマー機 能付きの外部機器を使用してください。

### 〈お知らせ〉

- タイマー 1 からタイマー 3 に設定した内容は、改めて設定 し直さない限り同じ内容が記憶されています。
- 録音タイマーの場合、前のタイマーの終了時刻と、後のタ イマーの開始時刻が同じでもそれぞれの時刻でタイマーが 動作します。別々の放送局を留守録音するときなどに便利

なお、目覚ましタイマー(タイマー再生)のときは、必ず2分 以上あけて設定してください。

●電源コードを外したり停電などで電源が切れたときは、タ イマーの設定が解除されることがあります。設定内容が消 えてしまったときは、時計とタイマーをもう一度設定し直 してください。

## ⑥を押してTIMER 1 ~TIMER 3 のいずれかを選ぶ

TIMER 1 ---- TIMER 2 ---- TIMER 3 ソース(音源)の表示 ← 現在時刻 ◆

(電源「入」のときのみ)

(「時」表示点滅)

### 2 ( を押す

- タイマーの開始時刻(「時」表示)が点滅します。 設定済みのときは、その開始時刻と終了時刻が表示 されます。
- ●「目覚ましタイマー」と「録音タイマー」とを合計 3 通 りで使えます。

## **□**(または **□**)と ○ でタイマーの 設定をする

●設定をやり直すときはCANCELを押します。 一つ前の設定項目に戻ります。

:録音用のMDを忘れずに入れ MDに録音するとき

ておきます。

**テープに録音するとき**:録音用のテープ(ノーマルテー

プ)を忘れずに入れたあと、 リバースモード(**よ**または**よ)**) を選んでおきます。

● タイマーの動作時間に対し、録音残量が十分あるか 確かめてください。

### ①開始時刻の設定

**▶▶**または**■**●をくり返し押して「時」を設定し**SET**を 押します。次に▶▶▋または▶◀をくり返し押して「分」 を設定しSETを押します。

▶▶ (または <</li>(または <</li>(または <</li>(または )を押し続けると、連続して時刻が 変わります。

例:タイマー1の開始時刻を午後1時15分にするとき

13519 

### ②終了時刻の設定

▶▶■または■◀■をくり返し押して「時」を設定しSETを押します。次に▶▶■または■◀■をくり返し押して「分」を設定しSETを押します。

▶▶■(または▶◀◄)を押し続けると、連続して時刻が変わります。

例:タイマー1の終了時刻を午後2時15分にするとき

13:15 - 14:15

### ③毎日使用か1回使用を選ぶ

▶▶■または■■を押して「WEEKLY」または「ONCE」を選びSETを押します。


WEEKLY : 毎日または選んだ曜日でくり返し使う

▼ ONCE : 選んだ曜日のみで1回だけ使う

### 4使いたい曜日を選ぶ

▶▶■または■◀をくり返し押して曜日を選びSETを押します。

手順③で「WEEKLY」を選んだとき



● 出勤/登校用や休日用などにタイマー1~タイマー3 を使い分けると便利です。

(時計合わせで設定してある曜日から表示されます)


手順③で「ONCE」を選んだとき



(時計合わせで設定してある曜日から表示されます)

### ⑤ソース(音源)を選ぶ

▶▶■または■◀■をくり返し押して目覚ましタイマーまたは録音タイマーのソース(音源)を選びSETを押します。選んだソース(音源)の表示が点滅します。



- \* タイマー機能付きの外部機器を使います。
- TAPEまたはAUX(AUX→MD、AUX→TAPEも含む)のときは、手順⑦へ進みます。




# タイマーを使う(つづき)

### ⑥放送局(CD/MDは曲番号)を選ぶ

- ソース(音源)にFMまたはAMを選んだときは、▶▶■
   または■◀をくり返し押して放送局のプリセット番号(FM:FM1~FM30、AM:AM1~AM15)を選びSETを押して手順⑦に進みます。
- ソース(音源)にCDまたはMDを選んだときは、このままSETを押して手順⑦へ進むと1曲目からの演奏になります。
   ▶■■を押して最初に聞きたい曲(CDは99曲目、MDは254曲目)を選びSETを押して手順⑦に進みます。

### ⑦タイマー動作中のスピーカー音量の設定

SETを押すとタイマーの設定は終わりです。



#### タイマーの設定が終わると

設定内容が一通り表示されます。

### ● 電源「入」で設定したとき

## 

- ●表示窓に ②表示と手順1で選んだタイマー番号(留守録音のときは、さらにREC表示) が点灯していることを確認してください。
- ●開始時刻になるとタイマーがスタートし、終了時刻になると自動的に電源が「**切**」になります。
- ●「WEEKLY」でタイマーを設定したときは、解除する までタイマー動作がくり返されます。留守録音のと きは、MD(またはテープ)の録音残量にご注意くださ い。
- ●「ONCE」でタイマーを設定したときは、タイマー動作が終了すると解除されます。ただし、設定内容は記憶されています。

### ● タイマーを解除する

設定したタイマーを一時的に解除することができます。



TIMER 1 ~TIMER 3 のいずれかを選ぶ。 「TIMER OFF」が表示され、
 ②表示とタイマー番号(留守録音のときは、さらにREC表示)が消えて解除されます。

### ● タイマーを再設定する

上記の操作でタイマーを解除したり、
「ONCE」を選びタイマー動作が終了したときは、タイマーの再設定ができます。



TIMER 1 ~TIMER 3 のいずれかを選ぶ。 ・設定内容が一通り表示され、②表示とタイマー番号(留守録音のときは、さらにREC表示)が点灯します。

新しく設定するときは、100ページの手順1から操作します。

### ● 設定したタイマーを再確認する

上記の「**タイマーを解除する**」**→**「**タイマーを再設定する**」の順に操作をしてください。設定内容が一通り表示されます。


### ● MDに留守録音するとき

電源を「切」にする前にお確かめください。



録音時間 録音スピード

・録音時間のモードを 選んでおきます。



 グループ録音をするときは、 「GROUP ON」に設定しておきます。
 表示窓にGROUPが表示されます。

表示窓に選んだモード (SP、LP2またはLP4) が表示されます。


### 〈お知らせ〉

トラックマークのつけかたを選ぶときは、圏ページの手順2をご覧ください。

### おやすみタイマー(SLEEP)

音楽や放送を聞きながら眠りたいときに使います。 電源を「切」にするまでの時間を設定し、おやすみください。 設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」になります。

- ・おやすみタイマーの設定をする前に、必ず本機の時計(現在時刻と曜日)を正しく合わせておいてください(➡⑯ページ参照)。
- リモコンで操作します。



# 1 でを押す

「SLEEP 10」と表示されます。ボタンを押すごとにスリープ時間(分表示)が選べます。

→ 10 → 20 → 30 → 60 → 消える(解除) ← 120 ← 90 →

- ◆およそ5秒間ボタンを押さないでいると、自動的に 設定されます。表示窓がソース(音源)の表示に戻り、SLEEP表示が点灯になります。
- おやすみタイマーを設定すると、オートディマー機能が働いて表示窓が暗くなります(ディスプレイカラーが「ランダムモード」以外のとき**⇒** 20ページ参照)。

### ● 設定したスリープ時間を変更する

- ・おやすみタイマー設定後に**スリープ**を1回押すと、電源が「**切**」になるまでの**残り時間**が表示されます。
- ・設定を変更するときは、**スリープ**をくり返し押して希望 のスリープ時間を選びます。

### ●おやすみタイマーを取り消す

- ・スリープ時間の表示が消えるまで、**スリープ**をくり返し押します。おやすみタイマーが解除されます。この場合、オートディマー機能は解除されません。明るくするときは**ディマー**を押して「**DIMMER OFF**」にしてください。
- ・電源を「切」にしたときも、おやすみタイマーは解除されます。

### ●音楽などを聞きながらおやすみになり、目覚まし タイマーで目覚めるには

- 1. 目覚ましタイマーを設定する(→⑩~・⑫ページ参照)
- 2. 聞きたいソース(音源)を演奏する
- 3. スリープを押してスリープ時間を設定する →左記の手順 1 参照

•

● 設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」になり、 目覚ましタイマーの開始時刻で電源が「入」になります。

# お手入れ

### 本体の清掃

パネル操作面が汚れたら柔らかい布で**からぶき**してください。汚れがひどいときは水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布につけてふき、あとは**からぶき**してください。


### お願い

● シンナーやベンジン、アル コールなどの化学薬品でふ いたり、殺虫剤をかけない でください。変色したり表 面の仕上げをいためること があります。



### テープデッキのヘッド部の清掃

音が小さくなったり音質が悪くなる前に、およそ10時間使うごとにヘッドやピンチローラー、キャプスタンを清掃します。 //




・市販のクリーニングキット(綿棒とクリーニング液)を使うと便利です。

### CDプレーヤーのレンズの清掃

レンズの汚れは音飛びなど演奏ができなくなる原因になります。

**CD**ドアを開け、図のようにレンズをクリーニングしてください。


● ほこりなどは市販のクリーニングキットのブロワーを使ってゴミをはき出してください。



# MDの技術解説


### ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)

音の中には、実際にはよく聴こえない音が混ざっています。例えば、音が小さいときは低音や高音は聴こえにくくなります。また、大きい音と同時または直後に小さい音が鳴ってもその音は聴こえません。MDでは、「ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)」という技術を使って、こうした人間の聴感特性に基づき音を取捨選択することによりデータを小さく圧縮しています。この技術により、記録するデータは元のデータの約1/5の量になり、小さなMDにも収めることが可能となりました。さらにATRAC3の場合、LP2で元のデータの約1/10、LP4で約1/20に圧縮しステレオ長時間録音を可能にしています。



### 音飛びガードメモリー

MDを再生する場合、振動で音が飛ばないように、再生する曲のデータをメモリーにいったん蓄えておく機能「音飛びガードメモリー」が働いています。この機能により、振動でディスクの信号が光レーザーで読み取れなかった場合に「音飛びガードメモリー」のデータがあるので、実際に聞こえる音は途切れません。



# MDの制約について

MDは、従来のカセットテープやDATとは異なる独自の方式で情報を記録しています。このMDの記録方式にはいくつかの制約があるため、次のような症状になることがあります。これらは製品の故障ではありませんので、ご了承ください。

症状	原因
MDに示された収録可能時間を使い切って いないのに「DISC FULL」が表示される。	MDは時間に関係なく、録音できる曲数(トラック数)に制限があります。曲(トラック)番号が255以上になる録音はできません。 (録音可能な最大トラック数は254曲まで)
曲番号にも収録可能時間にも余裕があるのに「DISC FULL」が表示される。	部分的に消して録音し直す操作をくり返すと、ディスクのあちらこちらに空き部分ができます。このような録音をしたMDには、1曲のデータが空き部分に細かく分けて記録されます。録音中、分けられた部分が多くなると「DISC FULL」が
「JOIN」機能が使えない。	表示されることがあります。   分けられて8秒以下(SP:標準モード時)の部分ができると、その曲は、「JOIN」   でつなげることはできません。
曲を消しても残り時間が増えない。	また、その部分は消しても残り時間は増えません。 細かく分けて記録されている曲は、早送りや早戻しすると音が途切れることがあります。
早送り、早戻しをすると、音が途切れることがある。	また、MDLP規格による録音時間のモードが異なる曲は、「JOIN」でつなげることができません。
録音した時間と残り時間を足しても、 MDに表示された収録可能時間にならない。	MDは、最低でも12秒間(SP:標準モード時)の連続したスペースがないと録音できません。そのため、短い空き部分のたくさんできたMDは、実際に録音できる時間は、短くなります。


MD は、CD のクリアな音をデジタル録音することができます。ただし、こうして録音された MD を他の MD に再びデジタル信号のまま他の機器でコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」をつくることはできません。この決まりを SCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。 本機は、この決まりに準拠して設計されています。

## SCMS (Serial Copy Management System)

シリアル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは1世代だけと規定したものです。

あなたがラジオ放送やCD、テープなどから録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

私的録音補償金についてのお問い合わせ先: 社団法人 私的録音補償金管理協会 203-5353-0336(代)



### ご注意

- この規定により、一度デジタル録音されたMDからは、他のMDへデ ジタル録音することはできません。
- ◆ CD-R/CD-RWはアナログ信号に変換後、等速で録音されます。→ 20ページ参照

## 4倍速録音に関して(HCMS)

録音用MDは等速を超えるスピードで録音(コピー)することが可能です。このため著作権を保護するための規制が必要になります。

本機では、CDから一度 4 倍速録音した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の二度目の 4 倍速録音はできません。

例えば、CDの1曲目を4倍速録音した場合、4倍速録音が開始してから74分間は、そのCDの1曲目を再びMDに4倍速で録音することはできません。また、CDから4倍速録音をする場合、録音開始から74分以内に合計で100曲以上録音することはできません。99曲までの録音をすることができます。

## 故障かな?と思う前に ーおや?故障かな?と思ったら… 修理に出す前にもう一度お確かめください。一

	症  状	原    因	処置・確認のしかた	参 照 ページ
#	音がでない。	・ヘッドホンがつながれている。	・ヘッドホンのプラグを抜く。	15
共通部	表示窓の時刻と曜日表示 が点滅している。	·20分以上の停電があったため。 または電源コードを抜いたため。	・時計合わせやタイマーの予約をし直す。	16
ПO	* ウェン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・ <b>CD</b> が裏返しに入っている。	<ul><li>・文字のある面が上になるように正しく 入れる。</li></ul>	22
ロプレーヤー	演奏が始まらない。	・レンズに露がついている。	・電源を入れたまま、1~2時間待ち乾 いてから使う。	7
部	特定の個所が正常に演奏できない。	・ <b>CD</b> にキズがある。	・CDを交換する。	•
M	演奏が始まらない。	・レンズに露がついている。	・電源を入れたまま、1~2時間待ち乾 いてから使う。	7
ロレコーダー	4 倍速録音ができない。	<ul><li>・CDのプログラム演奏、ランダム演奏になっている。</li></ul>	<ul><li>・リモコンの録音スピードボタンを押して 等速録音(REC SPEED×1)にする。</li></ul>	33
部	編集操作ができない。	・演奏モード(PRGM、RNDまたはGR)が オンになっている。	・リモコンの <b>再生モード</b> ボタンを押して 演奏モードを解除する。	24
テープ	再生音が小さい。	· ヘッドが汚れている。	・ヘッドを清掃する。	54
テープデッキ部	TAPE RECボタンを押し ても録音状態にならない。	・カセットの誤消去防止用のツメが折れ ている。	・セロハンテープなどでツメの穴をふさ ぐ。	6
チューナ	雑音が多くて放送がうま	・アンテナの調節が悪い。	<ul><li>アンテナの調節をし直す。または本機の設置場所を変える。</li></ul>	14
ナ ー 部	く受信できない。	・AMループアンテナ線の接続が違う。	・白線側をAM EXT側に接続する。	14
タイ	6/7 Line 11-	・現在時刻と曜日が合っていない。	・正しい時刻と曜日に設定し直す。	16
タイマー部	タイマーがスタートしな い。	・タイマー表示( <b>心</b> )とタイマー番号(1~4)が表示されていない。	・リモコンの <b>時計/タイマー</b> ボタンを押してタイマー表示( <b>心</b> )とタイマー番号(1~4)を表示させ、再設定する。	52
Į		・リモコンの乾電池が消耗している。	・新しい乾電池(単3形)と交換する。	13
リモコン	リモコン操作ができない。	・リモコン受光部に直射日光などの強い 光が当たっている。	・直射日光や照明器具などの強い光が当 たらない所で操作する。	13

### ●上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっております。万一どのボタンを押してもうまく動作しないときは、一度電源コードを外し、しばらく待ってからつなぎ直してください。そのあと時計合わせやタイマー予約をし直してください。

◆大切な録音の場合は、必ず事前に試し録音をして正常に 録音できることを確認してからお使いください。

### ● **電源を「切」にしても表示窓が再点灯するときは** 表示窓がデモ表示の動作をしています。

電源「切」のままで本体のCOLOR CHANGE/DEMOボタンを2秒以上押してください。「DEMO CLEAR」が表示され、動作しなくなります。

### (お願い)

◆本機の故障または不具合等により録音、再生およびCD の演奏などにおいて利用の機会を逸したために発生し た損害等の補償については、ご容赦ください。

## ● MD(ミニディスク)のメッセージ表示一覧

● MD(ミニディスク)の.	メッセージ表示一覧	
メッセージ	意味	処 置
BLANK DISC	何も録音されていないMDが入ってい る。	新しく録音するとき以外は、他の録音 済みのMDと取り換えてください。
CANNOT JOIN	録音時間のモードが異なる曲または 8 秒以下 ( <b>SP</b> :標準モード時) の短い曲を つなげようとした。	MDのシステム上の制約です。
G/11111.57 G5111.	離れているグループをつなげようとした。	となりあうグループとつなげる。 <b>→</b> 43ページ参照
READ ERROR	MDが異常(損傷している)。	MDを取り換える。
DISC FULL	MDの空き時間が足りない。 曲番号が254を超える。 (254曲まで録音可能)	他の録音用MDと取り換えてください。
DISC PROTECTED	MDの誤消去防止つまみが開いた状態 になっている。	MDの誤消去防止つまみをずらし、穴 の閉じた状態にする。➡®ページ参照
EMERGENCY STOP	異常が発生した。	電源を入れ直してください。
MD NO DISC	MDが入っていない。	MDを入れてください。
NON AUDIO CANNOT COPY	CD-ROM(ビデオCDなど)をデジタ ルダビングしようとした。	録音を中止してください。
PLAYBACK MD	再生専用MDに録音・編集しようとした。	録音用MDと取り換えてください。
TRACK PROTECTED	他の機器でDIVIDE、JOINまたは消去 ができないようになっている。	本機では解除できません。録音した機 器で編集操作してください。
SCMS CANNOT COPY	デジタルダビングのコピーのコピー を作ろうとした。	自動でアナログ録音に切換わります。 ➡32ページ参照
HCMS CANNOT COPY	4 倍速で録音した曲を、その曲の録音 開始から74分以内に再録音(4倍速)し ようとしたため。	著作権保護のため内部タイマーが働い ています。74分以上待つかまたは等速 録音にしてください。
CANNOT LISTEN	4 倍速録音中に音量・音質調節をしたため	4倍速録音中は、CDの演奏音が出ません。 終わるまで待ってください。
GROUP TRACK	すでにグループに登録されている曲 を選んでグループを作ろうとした。	グループに登録されていない曲を選 んでグループを作る。
CANNOT ENTRY	すでに登録されているグループに登 録しようとした。	登録先のグループを正しく選ぶ。

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

---- 保 証 期 間 ----お買い上げの日から 1 年間

### 補修用性能部品の最低保有期間

CD-MDポータブルシステム補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**または<mark>図</mark>ページの**「ビクターサービス窓口案内」**をご覧のうえ 最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは

持込修理

®ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したCDやMDなどのメディアも、一緒にご持参ください。

### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望 により有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日				
受利人で	お買い上げ店名	<b>A</b> (	)	_	

### お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
  - ①上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。 ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

### **〔別売のオプション品 〕**

·ヘッドホン: HP-S35

·電源コード: CN-325A(長さ1.8m)

接続コード: CN-201A(AUX IN端子の接続用)

CN-203A

- ·CDレンズクリーナー: **CL-CDLA**
- ·MDレンズクリーナー:**CL-MLA**
- ·FMフィーダーアンテナ: CN-511A(300Ω) (アンテナコネクター: VZ-71Aと一緒に使います)
- ·アンテナコネクター:  $VZ-71A(75\Omega/300\Omega)$
- ■別売のオプション品はお買い上げの販売店でお求めください。品番は変更されることがあります。
- ■この製品の製造時期は本体の底面に表示されています。

1005

# ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

## ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都	道府	窓	_	<b>4</b>	TEL	所	 在	地
	名	754	<u>н</u>	10	 北 海	·	111	16
			10					1.0.00
		札  旭		S.C. S.C.	(011) 898-1180 (0166) 61-3659	札幌市厚別区厚 旭川市神居二条		1-2-29
دمالہ		北		S.S.	(0157) 25-8557	北見市山下町4		
אטב	毎道	釧		S.S.	(0154) 24-0797	釧路市松浦町3		
		帯		S.S.	(0155) 24-4493	帯広市東6条南		
		囪	館	S.S.	(0138)52-5324	函館市五稜郭町4-	16函館五	稜郭MFビル1F
					東	北		
		青		S.C.	(017) 723-2261	青森市桂木4-6		
青	森	1 '.'	٠	S.S.	(0178) 44-4521	八戸市諏訪2-2-		
		盛盛		S.S. S.C.	(0172) 28-0165 (019) 637-0121	弘前市高田1-1 盛岡市津志田西		
岩	手	水		S.S.	(0197) 22-2773	水沢市天文台通		
		秋	田	S.C.	(018) 824-3189	秋田市山王中園		
秋	田	大		S.S.	(0186) 43-0980	大館市美園町5-		
-	<del>let</del>			<u>S.S.</u>	(0182) 32-8873 (022) 287-0151	横手市赤坂字大		m 7 10
宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	城	山山		<u>S.C.</u> S.C.	(023) 642-0279	仙台市若林区六 山形市松山3-1		m]/-13
Щ	形	酒		S.S.	(0234) 26-7145	酒田市亀ヶ崎6-		
福	島	郡		S.C.	(024) 952-6331	郡山市堤1-3		
<u> </u>	வர	いれ	き	S.S.	(0246) 27-7991	いわき市内郷御	台境町鶴	巻6-1
					関東・甲	信越		
群	馬	前	橋	S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡町1-		T-1975
		<b>⇒</b> ≠7	<b>-</b>	e C	(028) 638-1639	日本ビクター(宇都宮市東宿郷		上場第二棟 I F
<u>栃</u> 茨	<u>木</u> 城	水		S.C.	(029) 246-1560	水戸市元吉田町		
~``	-774	"	•	<b></b> .	(0=0,= 10 1000	日本ビクター(		工場技術棟1F
					】のご相談窓口			
					(03) 5803-2888		13-27	
Ŧ	葉	十			、補修用部品】のご  (043)202-0263	・ <b>作談念口</b> 千葉市中央区中央3-5	9-16 =#4	=命千葉中央ビル1F
		柏			(04) 7175-4322	柏市豊四季512		
		浦		S.S.		浦安市当代島2-	13-27	
					】のご相談窓口	オウナルハウ	10.07	
					(03) 5803-2888 、補修用部品】のご	浦安市当代島2-   湘歌窓口	13-27	
		本			(03) 5684-8254	文京区本郷3-14	-7 ビクタ	'一本郷ビル1F
東	京	練	馬	S.C.	(03) 3993-7520	練馬区豊玉南 1-		
		太一		S.C.	(03) 5748-3701	大田区池上二丁		
					(0426) 46-6914 門】のご相談窓口	八王子市大和田	<b>町2-9-6</b>	
		CSt			(03) 5631-2235	墨田区八広五丁	目11-1	
					】のご相談窓口			
↓	_				(03) 5803-2888 、補修用部品】のご		13-27	
卢	玉	大			、僧修用部品】のこ (048) 654-5241	相談念口 さいたま市北区	車大成町	2-658-1
					(048) 553-5105			
					】のご相談窓口			
					(03) 5803-2888		13-27	
神系	川	横		り修理 S.C.	、補修用部品】のご  (045)651-0403	(相談話日) 横浜市中区翁町	1-3-1	
		相模			(042) 776-2052	相模原市古淵3-		
		横	浜	T.C.	(046) 234-4500	海老名市東柏ヶ	谷6-19-	26
Ш	梨	甲		S.S.	(055) 237-4016	甲府市湯田2-1		
新	潟	新   長		S.C. S.S.	(025) 242-3431 (0258) 24-8391	新潟市明石1-2-   長岡市下下条2-		
	,nu		,,		,3253,240001		. 550-1	
長	野	長松		S.C. S.S.	(026) 221-6583 (0263) 25-9165	長野市川合新田		
		松	4	J.J.	東	松本市庄内2-4: <b>海</b>	<u>- I</u>	
<u> </u>		圭在	1271	0.0			1 <del>*</del> IIT C C	01 HMV" 15
静	岡	静   沼		S.C. S.S.	(054) 282-4141 (055) 922-1557	静岡市駿河区中日 沼津市筒井町6-		JI 中田ビルIF
137	ᄤ	浜		S.S.	(053) 421-3441	浜松市北島町78		
		名古			(0568) 25-3235	西春日井郡西春		鴨田121-1
愛	知	ΙΞ		S.C.	(0564) 25-0321	岡崎市葵町2-2		/101号室
岐	阜	豊岐		S.S. S.S.	(0532) 64-0815 (058) 274-1947	豊橋市多米東町 岐阜市宇佐南3-		
	-	岐三	_	5.5. S.S.	(0593) 52-0841	四日市市堀木2-		
≡	重	津		S.S.	(059) 229-7780	津市大字藤方48		

引	道府 課名	窓	口名	TEL	所	在	地
				北	陸		
富	山	富	山 S.S.	(076) 425-2397	富山市二口町匹	丁目 1-3	3
		金		(076) 269-4821			
福	#	福	# S.S.	(0776) 53-6916			
1144			7,	近	畿		
2 <del>11.</del>	カロ	3 <del>11</del>	<b>7</b> □ C C	· —		60	
滋	賀	滋		(077) 582-5812	寸田巾孑丸町2	68	
				】のご相談窓口			
京	都			(06) 6304-5731		11112-4-2	28
				、補修用部品】のる			
_	+17	京		(075) 644-0247			<sup>表</sup> 問]31-1
京	都	倫为	шш 5.5.	(0773) 22-8664	福知山市厚東町	145-2	
北	部	F-1-7	= \ <del>\</del>				
				】のご相談窓口		1110 4 6	
奈	良			(06) 6304-5731		11112-4-2	28
				、補修用部品】のる		0.10#	
				(0742)35-0935	佘艮巾大宮町6	-3-TU滕	本ヒルIF
				】のご相談窓口			
				(06) 6304-5731		11112-4-2	28
				、補修用部品】のる		1110 11	20
大	阪	大		(06) 6304-5731			
		堺		(072) 254-2881	堺市百舌鳥梅町	3] 目2	1-2 伊助ハイ
				門】のご相談窓口	T		
				(06) 6304-6715			28
和語	歌山			(073) 472-6799			
				(0739) 22-9976	田辺市湊1581	-12	
_	_			】のご相談窓口	T		
	庫			(06) 6304-5731		11  2-4-2	28
中見	東部			、補修用部品】のる		1.20	. 10
_		神		(078) 252-0562			2-16
		姫	路 5.5.	(0792) 34-3833	<b></b>	1 1-1	
西	部				L		
				中	国		
畄	山	岡		(086) 243-1566		i町8-23	
広	島	広		(082) 243-9839		i3-9-17	
142	一一	福	山 S.S.	(084) 931-6984	福山市南蔵王町	<u>3-5-1</u> 5	
		山	□ S.C.	(083) 973-3708		園町5-2	28
		Щ					
		徳	山 S.S.	(0834) 27-1331	周南市野上町2	-35	
	П	徳	山 S.S.	(0834) 27-1331			
Щ	口根		江 S.C.	(0852) 31-8900	松江市学園1-1	6-39	
Щ		徳			松江市学園1-1	6-39	1
山島	根	徳松	江 S.C.	(0852) 31-8900	松江市学園1-1	6-39	1
山島鳥	根取	松鳥	江 S.C. 取 S.S.	(0852) 31-8900 (0857) 23-2151	松江市学園1-1島取市千代水1	6-39 丁目22-	1
山島鳥	根取川	松鳥	江 S.C. 取 S.S.	(0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (0857) 866-1200	松江市学園1-1鳥取市千代水1	6-39 丁目22- 05-1	1
山島鳥香徳	根取川島	松鳥	江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S.	(0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387	松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3	6-39 丁目22- 05-1 7	
山島鳥香徳高	根取川島知	徳 松鳥 高徳高	江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546	松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町	6-39 丁目22- 05-1 7 4-1-43	
山島鳥香徳	根取川島	松鳥高徳高松	江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C.	(0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372	松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4	6-39 丁目22- 05-1 7 7-4-1-43	
山島鳥香徳高	根取川島知	松鳥高徳高松	江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津	6-39 丁目22- 05-1 7 7-4-1-43	
山島鳥香徳高	根取川島知	徳 松 鳥 高 徳 高 松 宇和	江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 印島 S.S.	(0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・	松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津 沖 縄	6-39 丁目22- 05-1 7 4-1-43 -12 即407-	40
山島鳥香徳高	根取川島知	徳松鳥の徳高松宇和福	江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山島 S.S.	(0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・	松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津 沖 縄 福岡市博多区博	6-39 丁目22- 05-1 7 (4-1-43 -12 甲407-	40
山島鳥香徳高愛	根取川島知媛	徳松鳥の徳高松富久経	江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 山島 S.S.	(0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495	松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津 沖 縄 福岡市博多区博 久留米市西町字	6-39 丁目22- 05-1 7 (4-1-43 -12 甲407- (多駅前4 神浦1-1	40 -16-1 192
山 島鳥 香徳高 愛 福	根取 川島知 媛 岡	徳とは、一名の一名の一名の一名の一名の一名の一名の一名の一名の一名の一名の一名の一名の一	江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 口島 S.S.	(0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981	松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市地下津 沖 福岡市博多区博 久留米市西町字 北九州市小倉北	6-39 丁目22- 05-1 7 4-1-43 -12 甲407- 型多駅前4 冷神浦1-1 区片野2	40 -16-1 192
山 島鳥 香徳高 愛 福	根取 川島知 媛 岡	徳 松 高 徳高 松 福 北長	江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. 印島 S.S. 山 S.C. 明島 S.S.	(0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522	松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中坂下津 中 縄岡米市博多西門 北九州市小倉北 長崎市城山町9	6-39 丁目22- 05-1 7 4-1-43 -12 甲407- 學駅前4 神浦1-1 泛片野2 -13	40 -16-1 192 -15-12
山 島鳥 香徳高 愛 福佐 長	根取 川島知媛 岡賀 崎	徳 松鳥 一〇	江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. ロ島 S.S. ・	(0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州 • (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568	松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高中央1-4 宇和島市東東1-4 宇和島市博多町1-4 中和場市博多区博学 北九州市山山町9 佐世保市木風町9	6-39 丁目22- 05-1 7 4-1-43 -12 甲407- 18多駅前4 -13 1467-6	40 -16-1 192 -15-12
山島島香徳高愛福佐長大	根取 川島知 媛 岡賀 崎 分	徳 松鳥 一〇	江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. ロ島 S.S. 一間 S.C. 3 米 S.C. 一端 S.S. 一端 S.S. 一端 S.S.	(0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422	松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津 沖 縄 福岡市博多区博 久留米市西川町倉北 長崎市城市木山町 佐世保市大道3	6-39 丁目22- 05-1 7 4-1-43 -12 甲407- 多駅前4 ※ 神浦1-1 ※ 下野2 -13	40 -16-1 192 -15-12
山 島鳥 香徳高 愛 福佐 長	根取 川島知媛 岡賀 崎	徳 松鳥 徳高 本 福 北長 大熊	江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. ロ島 S.S. ・ 州 S.C. ・ 州 S.C. ・ 世保 S.S. ・ 大 S.C. 本 S.C.	(0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536	松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高中央1-4 宇和島市坂下津 沖 縄 福留米市市場上 経世保市場市域市域市大分市市大道3 熊本市近見町8	6-39 丁目22- 05-1 7 -4-1-43 -12 -12 -1407- -13 -13 -1467-; -1-1	40 -16-1 192 -15-12
山島島香徳高愛福佐長大	根取 川島知 媛 岡賀 崎 分	徳高宗和、北長大熊宮	江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. ロ島 S.S. M S.C. が S.C. ・	(0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401	松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高中中坂下津 沖 縄 個留米市中小町風 長崎市城市大山町風 長崎市大山町風 長崎市霧島町3 熊本市近見町8 宮崎市霧島町3	6-39 丁目22- 05-1 7 4-1-43 -12 即407- 2 部第1-1 (区片野2 -13 (-1-1) -1-10 -59	40 -16-1 192 -15-12
山 島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊 宮	根取 川島知媛 岡賀崎分本崎	徳 松 高 徳高 宇 紀九 佐 大熊 宮延	江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. 山島 S.S. 岡 S.C. 崎 S.C. 世保 S.S. 分 S.C. 本 S.C. 本 S.C.	(0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401 (0982) 35-7077	松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜第1-4 宇和島市中央1-4 宇和島市中央1-4 宇和島市中小山和島市中小山和島市博和市山山本大月町8 名九九崎水市市近見島東町3 熊本市市近見島領面市惣町2 延岡市惣町1	6-39 丁目22- 05-1 7 4-1-43 -12 甲407- 2 平407- 13 1467-7 -1-1 -1-1 -1-1 -59 4-3	40 -16-1 192 -15-12
山 島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊 宮	根取 川島知媛 岡賀 崎 分本	徳 松 高 徳高 宇 紀九 佐 大熊 宮延	江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. ロ島 S.S. M S.C. が S.C. ・	(0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401	松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖高東1-4 京和市高中中市 松山市島市中中市 中和島市中市山市島市中市山東部 大和市市山東部 人北市市近見島東 大大本市市近見島領町 大大本市市近島島領町 延岡市惣町町	6-39 丁目22- 05-1 7 4-1-43 -12 甲407- 参解前1-1 (定片野2 -1-3 11467-4 -1-1 -1-10 -59 4-3 (丁目9-8	40 -16-1 192 15-12

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。 〈CDプレーヤー部〉

形 式 コンパクトディスクデジタルオーディオシステム

**サンプリング周波数** 44.1kHz

**チャンネル数** 2 チャンネル・ステレオ

**周波数特性** 20Hz~20kHz

〈MDレコーダー部〉

形 式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

記録方式 磁界変調オーバーライト方式

再 生 時 間 録音時間のモードSP: 80分】

LP 2: 160分 LP 4: 320分

**サンプリング周波数** 44.1kHz

**音声圧縮方式** ATRAC/ATRAC 3 (MD **LP**)方式

**チャンネル数** 2 チャンネル・ステレオ

**周波数特性** 20Hz~20kHz

〈チューナー部〉

**受信周波数** FM:76.0MHz~108.0MHz

AM: 531kHz~1,629kHz

**ア ン テ ナ** FM:75Ω不平衡型/ロッドアンテナ

AM:ループアンテナ

〈テープレコーダー部〉

トラック方式 コンパクトカセット・ステレオ

**録 音 方 式** 交流バイアス

消 去 方 式 交流消去

**ヘ ッ ド** 消去(2 ギャップフェライト)

録音・再生(ハードパーマロイ)

コンビネーション×1

早 巻 時 間 約200秒(C-60)

周 波 数 範 囲 ノーマルテープ

: 60Hz~12.5kHz(JEITA)

〈タイマー部〉

**タイマー形式** 3プログラム動作(オン・オフタイマー)

(WEEKLY/ONCE切換可能)

**スリープタイマー** 10、20、30、60、90、120分(ディマー機能

付)

時 計 表 示 24時間表示

〈共通部〉

スピーカー 8 cm(丸形×2)、4 Ω

**入 力 端 子** AUX(ステレオミニ×1)、500mV

入力インピーダンス49kΩ

**出力端子** PHONES(ステレオミニ×1)、

 $15 \text{mW} + 15 \text{mW} / 32 \Omega$ 

適合インピーダンス16Ω~1kΩ

実用最大出力 4W+4W(JEITA/AC)

電 源 AC100V(50Hz/60Hz共用)

消 費 電 力 電源 入(ON)時25W

切(STANDBY)時0.9W

最大外形寸法 幅416mm×高さ178mm×奥行262mm

**質** 量 約5.4kg

● JEITA は、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

・本機は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

### 付 属 品

- . リモコン(RM-SRCT1MD) ......1
- · 単 3 形乾電池(リモコン動作確認用)…………2
- · 電源コード(長さ1.5m) ······1

### ご相談や修理は

### ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

図ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話(045) 450-8950 FAX(045) 450-2275

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

● ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては、580ページをご覧ください。

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

## 日本ビクター株式会社

**AV&マルチメディアカンパニー** 〒221 -8528 横浜市神奈川区守屋町 3-12